



Mitsubishi Shogun mit langen Radstand ab 2000 bis 2017

Mit oder ohne "Rockford" Lautsprecher

Unsere Nr.: H0259

- Unsere Verpackungsanforderungen
- Kofferraumauskleidung ohne Rockford Lautsprecher
Mindestens 17 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
1 x unsere Nr. 106
 - Kofferraumauskleidung mit Rockford Lautsprecher
Mindestens 21 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
 - Heckklappenabdeckung
Mindestens 25 selbsthaftende Schlaufen-



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon abgelagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **muss die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen. Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren

Vorbereitung

- Entfernen Sie die Laderraumabdeckung

Unterteil

- Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt.
- Ganze vorne gibt da 3 Haken-Klettbander. Sie hafter direkt am Teppich.

Vorderteil

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück
- Foto A: Schieben Sie die 2 große elastischer Gurte um der 2. Reihe äußeren Ausleger herum.

Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig.
- Befestigen Sie die selbsthaftende-Klettbander an der Kunststoffteile.
- Foto B: Befestigen Sie die 2 vorne kleinere elastischer Gurte an der Sitzgurte

Ohne Rockford Lautsprecher nur:

- Foto C: Mithilfe der Schraubendreher, ziehen Sie das genähtes Haken-Klettband durch der Entlüftung.
- Foto D: kletten Sie an den Klettbander fest

Optionale Extras

Rücksitz-Plus-Versionen - Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (*siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos*).

Heckklappenabdeckung - Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbander, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen