

Volvo V50 ab 2004 bis 2008 und ab 2008 Facelift

Unsere Nr.: HO376+HO492



*Foto zeigt Kofferraumauskleidung mit Rücksitz Plus
vorbereiter vor eine Stossstangenschutz*

Verpackungsanforderungen

- Kofferraumauskleidung
 - 6 x Nr. 107
 - 8 x Nr. 099
 - Zwei grau Stoff / Klettband Tabs
 - Mindestens 12 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- Heckklappenabdeckung
 - Mindestens 16 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



REF: 099



REF: 107

Wichtig für die Vorbereitungen

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen "Intensive Tar Remover" von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Vorbereitung

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden
- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug



Foto A

Montieren Unterteil

- Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. Machen Sie die vier Haken-Klettbander an der Rückseite der Auskleidung am Heckklappenende ausfindig.
- Heben Sie den Doppelboden und Kofferraumauskleidung zusammen an. Befestigen Sie die zwei grau Stoff/Klettband Tabs (**Foto A**) an der unterem Schublade (**Foto B**). Benutzen Sie die selbsthaftende Klettbander. Die Bänder stehen über das Bodenteil hervor, sodass die Verkleidung daran angeklebte werden kann.



Foto B



Seitenteile Vorderteil

- Positionieren Sie die Vorderteile der Seitenteile sorgfältig so dass die Ausschnitte über den entsprechenden Vorsprünge passen. (Bitte beachten Sie dass nicht alle Modelle diese Vorsprünge haben)
- Benutzen Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbander, um die Auskleidung an dem Kunststoff-Formteil zu befestigen



Mittelteil

- Machen Sie die vier Schlitz in den oberen Seitenteilen der Auskleidung ausfindig.
- Drücken Sie den Kunststoffteil von Klemme Nr. 099 in den Lüftungsschlitz. Das Bild zeigt die korrekte Positionierung: entsprechend den Schlitz in der Auskleidung in der vierten Reihe von der Auskleidung zum Fenster.



Foto 1



Foto 2



Foto 3

(Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen nicht für Ihr Fahrzeug gelten)

- **Foto 1** Drücken Sie den Kunststoffteil von Klemme Nr. 099 in den Lüftungsschlitz. Das Bild zeigt die korrekte Positionierung: entsprechend den Schlitzen in der Auskleidung in der vierten Reihe von der Auskleidung zum Fenster. VERWENDEN SIE DIE LÜFTUNGSSCHLITZE, DIE AM WEITESTEN VOM FENSTER ENTFERNT SIND.

Foto 2 ergewissern Sie sich, dass die richtige Seite des Klettbandes nach oben zeigt, wenn dieses herunterhängt.

Foto 3 Schieben Sie das Klettband durch den Auskleidungsschlitz und kletten Sie es fest.



Top corner edge

Heckpartie die Seitenteile

- Ziehen Sie die Gummidichtung zurück. Der gebogene Teil der Klappen (Nr. 107) hinter den Teppich. Die Schlaufen-Klettbänder bleibt ausgesetzt. Neu positionieren, dabei an Klettbändern ausrichten.
- Machen Sie einen Einschnitt für den Clip ganz oben. (Siehe folgendes Foto)
- Die Auskleidung klettet sich an diesen Bändern fest.



Vorderteil

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.

Weitere Information

Falls Sie die Netzkassette neu positionieren möchten und auf die Rückseite des Rücksitzes schieben: montieren Sie die Kofferraumauskleidung wie oben (Netzkassette entfernt) Lösen Sie die Befestigungen. Machen Sie die Befestigungen auf

die Rückseite des Rücksitzes ausfindig, markieren Sie die Kofferraumauskleidung und schneiden Sie eine Lücke für die Befestigungen. Sie müssen die Lücke tiefer als die Befestigungen ausschneiden, sodass Sie die oberen Rücksitze senken und erhöhen können. Befestigen Sie die Netzkassette wieder, mit der Kofferraumauskleidung hinter sich. Jedoch müssen Sie alle Klettbander Befestigungen lösen.

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbinden, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.



Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.



Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

