RANGE ROVER SPORT
2005 bis 2012 (Facelift ab 2012)

Unsere Nr.: H0389+H389TGCVR-FACELIFT

INHALT MONTAGESATZ

☐ FÜR DEN KOFFERRAUMSCHUTZ
2 x 730mm lange und 20mm breite Klettbänder
2 x Nr. 133 – Länge: 730mm
8 x Kunststoff/Klettbänder Clips Nr: 107
Mindestens 8 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

☐ FÜR DIE HECKKLAPPENABDECKUNG
Mindestens 14 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

REF: 107

REF: 133

VORBEREITUNG

Entfernen Sie die Laderaumabdeckung.
Diese kann später wieder eingesetzt werden.

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 72 Stunden – währenddessen nicht berühren.

Montage

Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes.

- Machen Sie die untere Klappe, die auf das Hecklappenende genäht ist ausfindig. Sie sitzt über der Vorderkante des erhöhten Bodens. Positionieren Sie so dass es sich gut einfügt und verwenden Sie die selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder, um es an der unterseite des Bodens zu befestigen.
- Positionieren Sie das Unterteil, so dass es sich gut einfügt. Befestigen Sie die 3 Verbindungen an den angrenzenden Gepäckverbndungen.

Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.

Vorderteil

- Klettbandlaschen mit den Kopfstützen ausrichten.
- Schlingen Sie diese um die Kopfstützensäulen.

Rücksitz-Plus-Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).

Seitenteile

- Foto A+B.
  Befestigen Sie die zwei 20mm breiten selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder an der Unterseite der Kunststoffverkleidung. Sie müssen die Klettbänder an einigen Stellen zuschneiden, damit sie flach liegen.

Hinweis: an der Vorderseite verlaufen die Klettbänder über die Vorderkante.

- Bild C.

  Bitte befestigen Sie die zwei Klettbandohren Nr. 133N.

- Bild D

  Heften Sie die Seitenteile an die Ohren.

Schneiden Sie die Klettbänder zur Montage zurecht

Schneiden Sie die Klettbänder zur Montage zurecht

Befestigen Sie Nr. 133

Kofferraumschutz angebracht

Seitenteile Fortsetzung…

Im Heckklappenbereich verwenden Sie die Befestigungen Nr. 107. Heben Sie die Gummidichtung an und schieben Sie den Kunstoffteil der Befestigung unter den Teppich, damit nur der Klettverschlußbereich frei liegt. Richten Sie die Klettbänder nun mit der Auskleidung entsprechend aus, damit diese aneinander geheftet werden können.

Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.

Stoßstangenschutz

- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.

Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.

Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige Fotos nur zur allgemeinen Darstellung dienen.

Heckklappenabdeckung

Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

Rücksitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.