

## Toyota RAV 4 Türer ab 2006 bis 2013

Unsere Nr.: HO411

Die Kofferraumauskleidung passt zu den Rücksitzen in den aufrechter Position und stellen Sie dem Rücksitze so weit wie möglich nach hinten

Verpackungsanforderungen

- Kofferraumauskleidung  
2 x 530mm lang geschnittene selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden
- Mindestens 4 x selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden
- Heckklappenabdeckung  
Mindestens 17 x selbsthaftende Schlaufen-Klettbinden

Vorbereitung

Stellen Sie dem Rücksitze so weit wie möglich nach hinten und positionieren Sie die Rücksitze in den aufrechter Position. Siehe Foto A.



*Hinweis: In dieser Bilder sieht man extra Klettbinden auf der Vorderseite es Kofferraumschutts. Bitte beachten, dass das Klettband nicht mehr da ist.*



Foto A

### WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbinden zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbinden **muss die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen. Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

**HINWEIS:** Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 72 Stunden – währenddessen nicht berühren.

## Montage

- Entfernen Sie die Kassette der Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.

## Unterteil

- Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt.

## Vorderteil

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. Die vier Haken-Klettbänder haften direkt am Teppich.

## Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig. Bitte beachten wo die Oberkante des Kofferraumschutzes liegt. Positionieren Sie die zwei langen Klettbandstreifen direkt unter diese Linie.
- Sie müssen eine 'v' Kante aus dem Klettband schneiden wo sich der Winkel ändert. Siehe Foto B.
- Verwenden Sie den Rest des kleinen selbsthaftenden Schlaufen-Klettbandes, um die Seitenteile zu befestigen.
- Befestigen Sie die Bänder an den Anschnallgurten. (Entfernen Sie die Sicherheitsgurte, befestigen sie es und setzen Sie die Gurte wieder ein)



Foto B

## Optionale Extras

*Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten*

### Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

### Stoßstangenschutz

- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.

### Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

