

Ford Galaxy ab 2006

Unsere Nr.: H0413

Verpackungsanforderungen

Kofferraumauskleidung

Mindestens 16 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

1200mm lang abgeschnittene 20mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

2 x Nr. 119



REF:119



Wichtig für die Vorbereitung

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **muss die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen. Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.

Vorbereitung

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung und die Netzkassette. Diese können später wieder eingesetzt werden, falls Sie die Laderaumabdeckung in Option ausgewählt haben.
- Entfernen Sie die Laderaumsichernetz
- Verschieben Sie die Rücksitze so weit wie möglich nach hinten. Klappen Sie die 3. Reihe Rücksitze um.
- Unfold the Hatchbag and place in the vehicle. The panel with the Hatchbag label will sit against the back of the rear seat.

Die Gurte der 3. Sitzreihe

- Sichern Sie die Gurte der 3. Sitzreihe mit der Nr. 119. (Manche Galaxy Modelle haben Gurte in der 3. Sitzreihe, die vom Boden ausrastbar sind. Sie benötigen keine Klettbänder hier)

1. Drücken Sie die Gurte in der Ecke bevor Sie sie mit Klettbänder befestigen



2. Entfernen Sie das Abdeckpapier bevor Sie es am Kunststoff befestigen.

Unterteil

- Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt.

Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.



Vorderteil

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten.
- Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.



Rücksitz-Plus-Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).

Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig
Benutzen Sie die Länge Klettbänder und den Rest der Zuschnitte um die Seitenteile an der Kunststoffverkleidung zu befestigen



Optionale Extras

(Bitte beachten Sie, dass die Abbildung möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entspricht).

Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen

Stoßstangenschutz

- Bringen Sie der Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.

Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen

