

Honda CRV

Ab 2007 bis 2012

Unsere Nr.: Ho418

Verpackungsanforderungen:

- Kofferraumauskleidung - Mindestens 32 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- Heckklappenabdeckung - Mindestens 20 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Bild zeigt Kofferraumschutz mit Rücksitz Plus vorbereitet für Stoßstangenschutz und Sitzschoner

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **muss die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen. Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Die 2. Doppelboden (siehe Foto A) ist auf der niedrigsten Stufe. (Siehe Foto B). Stellen Sie dem Rücksitze so weit wie möglich nach hinten

Montage

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung.
- Positionieren Sie das Unterteil der Auskleidung so, dass es sich gut einfügt. Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.
- Legen Sie jedes Klettband um die entsprechende Kopfstütze herum und kletten Sie es gut fest. (geteilter Rücksitz Versionen - Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.
- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig. Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Seitenteile an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.