THE Hatchbag COMPANY

Montagehinweise

hatchbag.de

OPEL CORSA 5-türig ab 2006

Unsere Nr.: H0420

VERPACKUNGS-ANFORDERUNGEN

☐ KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG
Mindestens 28 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

☐ HECKKLAPPENABDECKUNG
Mindestens 16 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

Positionieren Sie die oberen Rückenlehnen mit der gewählten Neigung (wie bei Aufgabe der Bestellung)!

Falls vorhanden muss ein Doppelboden auf der niedrigsten Höhe angebracht werden. Siehe Abbildung.

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG – NUR Heckklappenabdeckung

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (nicht dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert. Vor dem Anbringen von Klettbändern MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen. Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.
HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.

- Entfernen Sie die Kassette der Laderaumabdeckung
- Vergewissern Sie sich, dass die Oberteile der Rücksitze auf die Position eingestellt sind, dir Sie bei Aufgabe der Bestellung angegeben haben.
- Positionieren Sie das Unterteil der Auskleidung so, dass es sich gut einfügt.

MONTAGE

UNTERTEIL

- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.

VORDERTEIL (Rückseite der Sitze!)

Legen Sie jedes Klettband um die entsprechende Kopfstütze herum und kletten Sie es fest. Heften Sie das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung direkt an den Teppich an der Rückseite der Sitze **ODER** verwenden Sie für Metall die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder (getrennt geliefert).

Bild A

RÜCKSEITE UND SEITENTEILE

- Verwenden Sie selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

SEITENTEILE

- Positionieren Sie die Kante des Bands unter der Gummidichtung **Siehe Bild A:** Dadurch haben Sie gerade genug Platz, um die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder anzubringen.

RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

LÖSEN SIE DAS KLETTBAND UND DIE RIEMEN DER KOPFSTÜTZEN, BEVOR SIE DIE OBEREN RÜCKSITZTEILE VERSTELLEN.

Optionale Extras

HECKKLAPPENABDECKUNG

- Verwenden Sie selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

STOSSSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, damit Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.

SITZSCHONER

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet wurde.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.