

Citroen C5 Break (III) ab 2008

Unsere Nr.: H0444

Verpackungsanforderungen

Kofferraumauskleiung

- Geteilter Rücksitz nur - 1x selbsthaftende Schlaufen-Klettbander

Fensterbankklappe- 4 x 280mm lang geschnittenes selbsthaftende

- Schlaufen-Klettbander
Mindestens 13x selbsthaftende Schlaufen-Klettbander

Heckklappenabdeckung

- Mindestens 20x selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



Bild zeigt Rücksitz Plus mit Sitzschoner, Stoßtangenschutz und Fensterbankklappe

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **muss die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen. Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.

Vorbereitung

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.



- Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. Die Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.
- Vorderteil. Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.
- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig. Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.

Geteilter Rücksitz Versionen nur

- **Foto A** 60% Sitze aufrecht: Befestigen Sie das Schlaufen-Klettband an der Kunststoffplatte.

Zusätzlich Fensterbankklappe

- Befestigen Sie die Fensterbankklappe an der Seitenteile. Mithilfe der langen zugeschnittenen selbsthaftenden Klettbander, können Sie die Seitenteile an den Fensterrahmen befestigen.