

## BMW X5 ab 2013

7 Sitze – umgeklappte 3. Reihe

Unsere Nr.: H0446

### Verpackungsanforderungen

#### Kofferraumauskleidung

- 2 x 430mm lang geschnittenes 20mm breites selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- 16 x selbsthaftende Schlaufen-Klettbander

- Heckklappenabdeckung
- 50 x selbsthaftende Schlaufen-Klettbander  
(obere x 25 + niedriger x 25)



Foto A

### WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoffverkleidung (NICHT dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert. Vor dem Anbringen von Klettbandern MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

**HINWEIS:** Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren. Bei kalter Witterung empfehlen wir, die Auskleidung in einer warmen Umgebung zu montieren (lassen Sie das Auto, laufen bis der Innenraum warm ist).

### Vorbereitung

- Entfernen Sie die Kassette der Ladeabdeckung. Diese kann vorsichtig wieder angebracht werden, sobald die Kofferraumauskleidung montiert wurde.
- Klappen Sie die dritte Reihe um.
- Schieben Sie die 2. Reihe ein bisschen vorwärts.

### Montage

#### Unterteil:

- **Foto A.** Beginnen Sie am Ende der Heckklappe damit, die Tasche über der Dropdown-Heckklappe anzubringen.
- Positionieren Sie das Unterteil der Auskleidung so, dass es sich gut einfügt.
- **Foto B.** Befestigen Sie die zwei Bindungen an die 3. Reihe Kopfstützen.
- Stellen Sie dem 2. Reihe Rücksitze so weit wie möglich nach hinten
- Positionieren Sie die oberen Rückenlehnen mittlere Harke



Bindungen  
zu posten

Foto B

## Vorderteil:

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Klettbänder an der Kunststoffformteile an die Sitze zu befestigen.

## Rücksitz Plus

*Bitte beachten Sie bei den RÜCKSITZ-PLUS-Versionen, dass Sie die Klettbandriemen von den Kopfstützen entfernen, bevor Sie die zweite Sitzreihe umklappen!*

## Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile so, dass sie sich gut einfügen.
- Verwenden Sie selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder, um die Seitenteile an den Kunststoffteilen zu befestigen.
- Foto C. Befestigen Sie die zwei Haken-Klettbänder an den Kunststoff-Formteilen, welche die Kassette der Laderaumabdeckung aufnehmen, mithilfe der selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder – schneiden Sie Überstehendes ab.

## Optionale Extras

### Heckklappenabdeckung

**Bild D+E.** Verwenden Sie selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an den Kunststoffteilen zu befestigen. *(Gilt sowohl für die oberen als auch für die unteren Abdeckungen)*

