

Nissan Pathfinder - 2005 bis 2014

3. Reihe umgeklappt und nicht benutzbar

Unsere Nr.: H0449-R3FLD

Verpackungsinhalt:

KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- **Mind 32** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander Pads
- **2x Nr.119 Riemen**



REF:119

HECKKLAPPENABDECKUNG

- **21 x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander Pads



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbander gut haften, **MÜSSEN** die Kunststoff-/ Metallverschalungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbander angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

**Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*



Schritt 1. Installation

- Bitte entfernen Sie die Laderaumabdeckung und Ablagenetz auf der linken Seite (**Bild A**)
- Befestigen Sie die Sicherheitsgurte der 3. Reihe mit 2 selbstklebenden Riemen (Art.-Nr. 119) wie in **Bild B** gezeigt, so dass sie bündig an der Seitenwand des Fahrzeugs anliegen. (Entfernen Sie die Papierunterlage und befestigen Sie sie über dem Sicherheitsgurt).

Schritt 2. Boden

Beginnen Sie am Ende der Heckklappe und bringen Sie den Boden der Auskleidung fest an. Befestigen Sie die beiden Bänder an den entsprechenden Gepäckhaken. Verwenden Sie die selbstklebenden Schlaufenklettbander, um die Auskleidung an der Metallplatte der Heckklappe zu befestigen. An der Vorderseite werden die auf der Rückseite der Auskleidung angeschweißten Hakenklettbander direkt am Teppich befestigt (Hinweis: Der Boden überspannt nicht den Hohlraum hinter den Rücksitzen).

Schritt 3. Vorderteil

Führen Sie die Klettverschlussbänder um die Kopfstützenpfosten und befestigen Sie sie dicht an der Auskleidung. Die auf der Rückseite der Auskleidung angeschweißten Hakenklettbander werden direkt am Teppich befestigt.

Schritt 4. Seitenteile

Legen Sie die Seitenteile so ein, dass sie sich gut anpassen. Befestigen Sie die Seitenteile mit den selbstklebenden Schlaufenverschlüssen an der Kunststoffverkleidung.

Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, BEVOR Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus / Geteilter Rücksitz auf der Website für detaillierte Fotos).

BILD A



BILD B



Optionales Extra –
Heckklappenabdeckung

Verwenden Sie die selbstklebenden Schlaufenklettbander, um die Abdeckung an der Kunststoffplatte zu befestigen.