

Nissan Pathfinder - 2005 bis 2014

3. Reihe aufrecht und benutzbar

Unsere Nr.: H0449-R3USE

Verpackungsinhalt:

KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- **Mind 24** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander Pads

HECKKLAPPENABDECKUNG

- **21 x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander Pads



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbander gut haften, **MÜSSEN** die Kunststoff-/ Metallverschaltungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbander angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

**Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*



Schritt 1. Installation

- Bitte entfernen Sie das Ablagenetz auf der linken Seite (**Bild A**)

Schritt 2. Boden

Beginnen Sie am Ende der Heckklappe und bringen Sie den Boden der Auskleidung fest an. Verwenden Sie die selbstklebenden Schlaufenklettbander, um die Auskleidung an der Metallplatte der Heckklappe zu befestigen. An der Vorderseite werden die auf der Rückseite der Auskleidung angeschweißten Hakenklettbander direkt am Teppich befestigt.

Schritt 3. Vorderteil

Die auf der Rückseite der Auskleidung angeschweißten Hakenklettbander werden direkt am Teppich befestigt.

Schritt 4. Seitenteile

Legen Sie die Seitenteile so ein, dass sie sich gut anpassen. Befestigen Sie die Seitenteile mit den selbstklebenden Schlaufenverschlüssen an der Kunststoffverkleidung.

•Rücksitz-Plus-Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, **BEVOR** Sie die Sitze der 3. Reihe umklappen! (siehe Option Rücksitz Plus / Geteilter Rücksitz auf der Website für detaillierte Fotos).

BILD A



Optionales Extra –

Heckklappenabdeckung

Verwenden Sie die selbstklebenden Schlaufenklettbander, um die Abdeckung an der Kunststoffplatte zu befestigen.