

AUDI A4 Avant ab 2008

Unsere Nr.: HO458
(Inkl. Allroad / Quattro / S4)

Verpackungsanforderungen:

- KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG – keine zusätzlichen Befestigungsmittel notwendig.
- HECKKLAPPENABDECKUNG – mindestens 17 selbsthaftende Schlaufen-Klettbander

VORBEREITUNG

- Entfernen Sie die Kassette der Laderaumabdeckung.
- Fahrzeuge mit Sicherheitsnetz Kassette: Rücksitzeoberteile entriegeln und umklappen.

MONTAGE

UNTERTEIL

- Positionieren Sie das Unterteil der Auskleidung so, dass es sich gut einfügt.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.

SEITENTEILE

- Positionieren Sie die Seitenteile so, dass sie sich gut einfügen.
Das Haken-Klettband haftet direkt am Teppich.

VORDERTEIL

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten.
- Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.

Wenn die Kassette des Sicherheitsnetzes an ihrem Platz verbleiben soll:

- **Bild A:** Bei umgeklappten Rücksitz-Oberteilen. Legen Sie die Klettbänder der Kopfstütze über die Oberseite der Kassette, damit sie frei liegen und griffbereit sind, während Sie die Oberteile der Sitze wieder verriegeln.
- **Bild B:** Nehmen Sie sie Bänder von der Kassette, legen Sie sie um die Kopfstützen und kletten Sie sie fest.

Bitte beachten Sie bei den Rücksitz-Plus-Versionen, dass Sie die Klettbänder von den Kopfstützen entfernen müssen, bevor Sie die zweite Sitzreihe umklappen!

OPTIONALE EXTRAS

Heckklappenabdeckung – Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbander, um die Seitenteile an den Kunststoffteilen zu befestigen.



Bild: Geteilter – Rücksitz - Version



HECKKLAPPENABDECKUNG WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie **Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen**.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.