

Citroen c-crosser 2007 bis 2012

Ohne Rockford Lautsprecher

Unsere Nr.: H0467-C-SPKNO

2 Versionen: Beide – 3. Reihe entweder 2. Reihe zurückgeschoben oder vorgeschoben

Verpackungsanforderungen

Kofferraumauskleidung

- Mindestens 16 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
2 x 190mm lang abgeschnittene selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

Heckklappenabdeckung

- Mindestens 19 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Foto zeigt eine Kofferraumauskleidung mit geteilter Rücksitz

Wichtig für die Vorbereitungen

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen "Intensive Tar Remover" von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.

Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- **Foto A:** Sichern Sie die Gurte der 3. Sitzreihe.



Unterteil

- **Foto B:** Schieben Sie die Lasche über das Heckklappenscharnier. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.
- Befestigen Sie die 2 Bänder entsprechend der Gurte der 3. Reihe "D" Ringe.



Vorderteil

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.

Seitenteile

- **Foto C:** Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig, befestigen Sie die 4 Bänder zu die Chromstangen.
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.
- **Foto D:** Sollten Sie die Laderaumabdeckung wieder ersetzen: Können Sie die Fensterbrettklappe fallen lassen um die Aussparung für die Abdeckung aufzudecken. dann bitte eine Lücke in das PVC Material vorsichtig einschneiden: **Bitte nicht durch das schwarzem Klebeband/schwarzen Nähten durchschneiden.**



Optionale Extras

Rücksitz Plus Versionen – Lösen Sie die die Klettbänder der Kopfstütze bevor Sie die 2. Reihe umklappen!
Heckklappenabdeckung: Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.