

## Achtung: Auskleidung benutzt starke Magnete

### Land Rover Defender I10 2007 bis 2016

Unsere Nr.: H0479

Mit Sicherheitsnetz entfernt von der Rücksitze

Verpackungsanforderungen

Kofferraumauskleidung

Mindestens 5 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

geschnittene Schlaufen-Klettbänder:

30mm breite – 2 @1080mm lang

20mm breite – 2 @200mm lang

3 x Nr.: 107

Heckklappenabdeckung

Mindestens 21 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



#### WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig gereinigt werden**. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

**HINWEIS:** Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.

## Montage

### Unterteil

- Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt.
- Befestigen Sie die zwei Verbindungen an der Sitzlaschen.
- Befestigen Sie die 4 Seite Verbindungen an der Befestigungshaken der Gepäckraumabdeckung.
- Die Heckklappenabdeckung hat 3 Magnete, die an der dünnen Metallstreifen befestigen.

### Vorderteil

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.

### Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig.
- Foto A: Schieben Sie die 107 Klettbänder über der Teppichkante. Die Auskleidung haftet direkt an der Klettbandstreifen.



**REF: 107**

