

Toyota Avensis Combi ab 2009 bis 2018

Unsere Nr.: HO482



Foto zeigt Stossstangenschutz

Verpackungsanforderungen
Kofferraumauskleidung
keine zusätzlichen Befestigungsmittel notwendig
Heckklappenabdeckung
keine zusätzlichen Befestigungsmittel notwendig



Vorbereitung

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Entfernen Sie die Befestigungshaken der Gepäckraumabdeckung von den Kofferraumschienen und Aufbewahren.
- Entfernen Sie die Kunststoffklappe. Diese kann später wieder eingesetzt werden: siehe Foto A

Montieren

Unterteil

- Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.

Vorderteil

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.

Seitenteile

- Positionieren Sie die verbundenen Schlitzte über die Aussparung in der Kunststoffplatte. Führen Sie die Befestigungshaken der Gepäckraumabdeckung durch die Ausschnitte. Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.

Set für häufige Verwendung: Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

- Rücksitz Plus Versionen nur: Befestigen Sie die zwei Verbindungen an der Chromleisten hinter der Rücksitze. Setzen Sie die zwei Aussparungen der Kunststoffplatte und Laderaumabdeckung ein.

Rücksitz Plus Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).

Heckklappenabdeckung (Optionale Extra)

- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.

