

Peugeot 308SW (S + SR) – ab 2008 bis 2014 – unsere Nr.:

H0485

Wir bieten beide Versionen an. Bitte beachten Sie dabei folgende Punkte

Hohe Seiten



Hohe Seiten

- Bieten maximale Abdeckung der Seiten des Kofferraums. Die Seiten bedecken die Fenstereinfassung.
- Die Seiten haften am Kunststoff und dem Teppich, siehe Montageanweisungen unten.
- Wenn die Kofferraumauskleidung montiert ist, kann die Kassette der Laderaumabdeckung NICHT MEHR angebracht werden.

Standardseiten



Standardseiten

- Bedecken den mit Teppich versehenen Bereich des Kofferraums.
- Wenn die Kofferraumauskleidung montiert ist, KANN die Kassette der Laderaumabdeckung angebracht werden.