

Peugeot 308SW (Sport + SE) – ab 2008 bis 2014 – unsere

Nr.: H0487

Wir bieten beide Versionen an. Bitte beachten Sie dabei folgende Punkte

Hohe Seiten



Hohe Seiten

- Bieten maximale Abdeckung der Seiten des Kofferraums. Die Seiten bedecken die Fenstereinfassung.
- Die Seiten haften am Kunststoff und dem Teppich, siehe Montageanweisungen unten.
- **Wenn die Kofferraumauskleidung montiert ist, kann die Kassette der Laderaumabdeckung NICHT MEHR angebracht werden.**

Standardseiten



Standardseiten

- Bedecken den mit Teppich versehenen Bereich des Kofferraums.
- Wenn die Kofferraumauskleidung montiert ist, KANN die Kassette der Laderaumabdeckung angebracht werden.
- **Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten**