

Volvo XC60 ab 2008 bis 2010

Unsere Nr.: H0490

Ohne Sicherheitsnetze auf die Rückseite des Rücksitzes

Verpackungsanforderungen

Mindestens 6 selbsthaftende Schlaufen-
Klettbänder

30mm breite selbsthaftende Schlaufen-
Klettbänder

2 x 300mm + 2 x 170mm

6 x Nr.: 121

4 x Nr.: 099

2 x own base tabs



Wichtig für die Vorbereitungen

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen

Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen "Intensive Tar Remover" von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Vorbereitung

Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden. *(Solange als Sie die Laderaumabdeckung in Version ausgewählt haben)*

- Entriegeln Sie die Rücksitze und umklappen



Foto A



Foto B



Foto C

Montieren

Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt.
- Machen Sie die sechs Haken-Klettbander an der Rückseite der Auskleidung am Heckklappenende ausfindig..

Foto A + B

Heben Sie den Doppelboden an. Befestigen Sie die zwei Own Base Taps an den Teppichboden. Das Haken-Klettband haftet direkt am Teppich.

Foto C

Die Bänder stehen über das Bodenteil hervor, sodass die Verkleidung daran angeklebt werden kann.

Foto D

- Positionieren Sie das Unterteil gerade.....
- Drücken Sie die zwei Schaumstoffstücke nach unten in die Aussparung zwischen dem Rücksitz und dem Kofferraumboden.
- Verriegeln Sie die oberen Rücksitzteile erneut.



Vorderteil

Foto E+F

- Heben Sie die mittlere Kopfstütze an, und entwickeln Sie das große Elastikband um die Stützen herum. Befestigen und setzen Sie die Kopfstütze zurück.

Foto G

- Elastikband an den äußeren Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.

Rücksitz-Plus-Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbander, um die obere Ecke an den Kunststoff zu befestigen.



Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig.

Foto H

- Machen Sie die 2x2 Schlitze in den oberen Seitenteilen der Auskleidung ausfindig. Setzen Sie darauf ausgerichtet die getrennten Klettband-/Kunststoffstücke Nr. 099 in die Lüftungsschlitze an der Seite des Autos ein.

Vergewissern Sie sich, dass die richtige Seite des Klettbandes nach oben zeigt, wenn dieses herunterhängt.

Foto I+J

- Führen Sie das Band durch den Schlitz in der Auskleidung hindurch und kletten Sie es fest.



Foto K



Der Kunststoffteil befindet sich hinter dem mit Teppich versehenen Teil



Foto L

Foto K+L (6 x Nr.: 121)

- Verwenden Sie am Heckklappenende die kleinen Klemmen Nr. 121. Der Kunststoffteil befindet sich hinter dem mit Teppich versehenen Teil.. See Photo L
- Klettbandern an der Auskleidung entsprechend ausrichten und befestigen.

Foto M

- Verwenden Sie die Rest der selbsthaftenden Schlaufen-Klettbander, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

Befestigen Sie die 2 Bänder um die Rücksitzverriegelungsstange. Bitte ziehen Sie die Bänder nicht fest. Sie sind gestaltet um die Verschiebung des Seites zu reduizieren wenn die Rücksitz Plus version umgeklappt sind.



Foto M

Foto N+O

Fotos zeigt die Laderaumabdeckung in Version



Foto N



Foto O

Fahrerseite und Beifahrerseite Sichte von die Rücksitz Plus und Laderaumabdeckung in Version



Optionale Extras

Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.

