

## Passt zu alle 4 Versionen Citroen C3 Picasso 2009on

Unsere Nr.: H0494

Verpackungsanforderungen

- Kofferraumauskleidung  
Mindestens 7 selbsthaftende Schlaufen-Klettbander  
Mindestens 150cm geschnittenes Schlaufen-Klettbander
- Heckklappenabdeckung  
Mindestens 22 selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



*Bild zeigt geteilter Rücksitz, Doppelboden in, 2. Reihe Rücksitze vorwärts*

### WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (nicht dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon abgelagert. Vor dem Anbringen von Klettbandern MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



### Vorbereitung

Entfernen Sie die Kassette der Laderaumabdeckung.  
Positionieren Sie die oberen Rückenlehnen mit der gewählten Neigung.  
Vergewissern Sie sich, dass der Doppelboden passend zu Ihrer Bestellung positioniert ist.

### Unterteil

- Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.

### Vorderteil

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.

### Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).

## Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig.
- Fangen Sie am Ende der Heckklappenabdeckung in der Ecke an (Foto A) und arbeiten sich nach vorne.
- Auf ein paar Kofferraumauskleidungen Versionen sind die Seitenteile für den Aussparung zwischen dem Rücksitz und der Seitenteile gestalten. Foto B
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbander, um die Seitenteile an der Kunststoff zu befestigen.



## Optionale Extras

*Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen nicht unbedingt Ihrem Fahrzeug entsprechen.*

### HECKKLAPPENABDECKUNG

- Verwenden Sie selbsthaftende Schlaufen-Klettbander, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

**Bitte beachten: Die Laderaumabdeckung kann nicht wieder eingesetzt werden.**

### Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.



*Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen nicht unbedingt Ihrem Fahrzeug entsprechen.*

## Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rückseite Plus** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

