

Opel Insignia Tourer ab 2009

Unsere Nr.: H0495 HOHE/STANDARD

Verpackungsanforderungen

- Hohe Seite Kofferraumauskleidung
- Mindestens 4 selbsthaftendes Schlaufen-Klettbander
1m lang geschnittenes selbsthaftendes Schlaufen-Klettbander
- Standard Seite Kofferraumauskleidung
Keine Befestigungsmittel notwendig
- Heckklappenabdeckung
Mindestens 23 selbsthaftendes Schlaufen-Klettbander



Bild zeigt Höhe Seite Kofferraumauskleidung

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **muss die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen. Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Vorbereitung

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese können später wieder eingesetzt werden, wenn Sie keine Höhe Seite Kofferraumauskleidung haben oder eine Heckklappenabdeckung!

Unterteil

- Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.

Vorderteil (Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett)

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten.
- Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.

Rücksitz-Plus-Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (*siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos*).

Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig.
- Standard Seite – Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.
- Hohe Seite – Benutzen Sie die selbsthaftendes Schlaufen-Klettbander, um die Seitenteile an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

Set für häufige Verwendung

- Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.
- Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu.

Optionale Extras

Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbander, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.



Bitte beachten: Da gibt einen kleinen Ausschnitt in der Heckklappenabdeckung, der auf der Hintertür befestigt. Während der Hatchbag Heckklappenabdeckung in situ, können Sie es nicht wieder montieren.