

TOYOTA LANDCRUISER LWB

Ab 2009

Unsere Nummer: H0503

Verpackungsinhalt



KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

2 X REF: 127 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

Minimum von **23** selbsthaftenden Schlaufenetiketten



HECKKLAPPENABDECKUNG

Minimum von **20** selbsthaftenden Schlaufenetiketten



Vorbereitungen

- Bitte entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden
- Entfalten Sie die Auskleidung und legen Sie sie in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Logo befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Legen Sie das Unterteil so aus, dass es sich gut einpasst

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Damit die selbstklebenden Klettbänder gut haften, **MÜSSEN** die Kunststoff-/ Metallverschalungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbänder angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

**Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*



SITZGURTE

Mit Hilfe der Befestigungs-
laschen **Ref. 127** die
Sicherheitsgurte der 3. Reihe so
befestigen, dass sie an den
Radkästen anliegen.

- Platzieren Sie die
Sicherheitsgurte wie auf diesen
Fotos gezeigt in den dafür
vorgesehenen Klemmen.



(Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen generisch sind)

BODEN

- Die Klettbänder an der Unterseite haften direkt am
Teppich.
- Beginnen Sie an der Heckklappe und arbeiten Sie
sich bis nach vorne vor



VORDERTEIL

- Fangen Sie mit der mittleren Kopfstütze an. Legen Sie
die Klettbandstreifen um die Stützen herum. · Machen
Sie das gleiche mit den anderen Kopfstützen
- Die Klettbänder an der Unterseite haften direkt am
Teppich



Rücksitz-Plus-Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, BEVOR Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe
Option Rücksitz Plus / Geteilter Rücksitz auf der Website für detaillierte Fotos)

SEITENTEILE

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig und passgenau.
- Befestigen Sie die Seite mit den selbstklebenden Klettbändern
an der Kunststoffverkleidung.
Befestigen Sie die selbstklebenden Schlaufenklettbänder an den
Hakenklettbändern der Auskleidung.
Ziehen Sie die Schutzfolie ab, positionieren Sie das Panel neu
und drücken Sie die Klettbänder FEST an, um eine maximale
Haftung an der Struktur zu gewährleisten. Wiederholen Sie dies
für jedes Befestigungselement.

- Um die Ladungsabdeckung auszutauschen, nehmen Sie
vorsichtig Einschnitte in den Seitenteilen vor, um die Kassette
aufzunehmen.



OPTIONALE EXTRAS

SET FÜR HÄUFIGE VERWENDUNG

Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu. Diese Artikel können später hinzugefügt werden.



HECKKLAPPENABDECKUNG

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbander, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.



SITZSCHONER

Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.

- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus & Geteilter Rücksitz** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen



STOSSTANGENSCHUTZ

- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist