

BMW X1 ab 2009

Unsere Nr.: H0504

Für den Einbau benötigen Sie:

Kofferraumauskleidung

Mindestens 8 selbsthaftende Schalufen-Klettbander

Heckklappeabdeckung

Mindestens 17 selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **muss die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen. Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.

Vorbereitung

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung und die Netzkassette. Diese können später wieder eingesetzt werden.
- Entfalten Sie den Hatchbag und positionieren Sie ihn so im Fahrzeug, dass sich das Unterteil gut einfügt. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes.

Unterteil

- Positionieren Sie das Unterteil der Auskleidung so, dass es sich gut einfügt. Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.
- Verwenden Sie die Haken-Klettbander, um das Unterteil an dem Heckklappenende zu befestigen.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Kunststoff. Ziehen Sie den Schutzstreifen ab, stellen Sie das Panel um, und drücken Sie die Klettbanderpunkte fest, um die maximale Haftung der Struktur zu sichern.

Vorderteil

- Legen Sie jedes Klettband um die entsprechende Kopfstütze herum und kletten Sie es gut fest.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.



Rücksitz Plus Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen
(Siehe Option Rücksitz Plus auf der Webseite für detaillierte Fotos).

Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile so, dass sie sich gut einfügen.
- Das Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich



Optionale Extras

SET FÜR HÄUFIGE VERWENDUNG

Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu.



Bitte beachten Sie:

Wir empfehlen, dass Sie die Streifen halbieren, bevor Sie sie in dem markierten Bereich einsetzen. (Auch auf der Beifahrerseite)



HECKKLAPPENABDECKUNG

- Verwenden Sie selbsthaftende Schlaufen-Klettbander, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.

Falls die Rückansicht behindert wird:

- Markieren Sie die Breite der mittleren Kopfstütze und machen Sie 2 Schlitze in die Klappe vom musterfreien Rand kurz vor das Klettband. (Siehe Foto links) Die äußeren Schlitze sitzen niedriger. Schneiden Sie sorgfältig die Öffnungen in den Sitzschoner um die äußeren Kopfstützen anzupassen, falls Sie sie ersetzen möchten.

- Die modifizierte Klappe kann über die fest integrierte Kopfstütze und dann hinunter der Rückseite des Rücksitzes gezogen werden

Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, damit Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.

Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entsprechen.

