

OPEL ASTRA SPORTS TOURER ab 2010 – unsere Nr.: HO511

Für den Astra Sports Tourer sind zwei Versionen erhältlich.

Wir bieten beide Versionen an. Bitte beachten Sie dabei folgende Punkte

HOHE SEITEN



HOHE SEITEN

- Bieten maximale Abdeckung der Seiten des Kofferraums. Die Seiten bedecken die Fenstereinfassung.
- Die Seiten haften am Kunststoff und dem Teppich, siehe Montageanweisungen unten.
- Wenn die Kofferraumauskleidung montiert ist, kann die Kassette der Laderaumabdeckung NICHT MEHR angebracht werden.

STANDARDSEITEN



STANDARDSEITEN

- Bedecken den mit Teppich versehenen Bereich des Kofferraums.
- Wenn die Kofferraumauskleidung montiert ist, KANN die Kassette der Laderaumabdeckung angebracht werden.