

VW TOUAREG ab 2010

Unsere Nr. H0516

VERPACKUNGSANFORDERUNGEN

- KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG
Mindestens 2 selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- HECKKLAPPENABDECKUNG
Mindestens 19 selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



VORBEREITUNG

- Entfernen Sie die Kassette der Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- **Bild A**; Die 2. Sitzreihe muss möglichst aufrecht eingestellt und so weit wie möglich zur Heckklappe zurückgeschoben sein.

MONTAGE

UNTERTEIL

- Platzieren Sie die Auskleidung im Fahrzeug und positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. Positionieren Sie das Vorderteil des Bodens erst zum Ende des Rücksitzes und arbeiten Sie sich dann zurück. Das Haken-Klettband auf der Rückseite des Unterteils haftet direkt am Teppich.

VORDERTEIL (trägt das Hatchbag-Etikett)

- Legen Sie das Klettband um die entsprechende Kopfstütze herum und kletten Sie sie fest.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite des Vorderteils haftet direkt am Teppich.

RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN – LÖSEN SIE DAS KLETTBAND UND DIE RIEMEN DER KOPFSTÜTZEN, BEVOR SIE DIE OBEREN RÜCKSITZTEILE VERSTELLEN.



Bild B

SEITENTEILE

Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig.

Bild B:

Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Verkleidung haftet direkt am Teppich.

TASCHE/VERTIEFUNG BEIFAHRESEITE

Bild C:

Positionieren Sie erst die Oberkante des Seitenteils der Auskleidung, passen Sie dann die Vertiefung an.

Klappen Sie die Taschenklappe um und befestigen Sie sie mithilfe der selbsthaftenden Klettbänder an der Innenseite des Kunststoffteils.



UMKLAPPEN

Bild C



KANTE UNTER DEM GUMMI
PLATZIEREN

Bild D

BEIDE SEITEN

Bild D:

Platzieren Sie die Kanten der Heckklappe unter der Gummidichtung.

OPTIONALE EXTRAS

HECKKLAPPENABDECKUNG

Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.



HECKKLAPPENABDECKUNG

GENERISCHES BILD

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG NUR FÜR HECKKLAPPENABDECKUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.

SET FÜR HÄUFIGE VERWENDUNG

Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu.



STOSSSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.



SITZSCHONER

- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- **RÜCKSITZE IN AUFRECHTER POSITION**

Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

