

Skoda Yeti ab 2009

Erhöhter und abgesenkter Boden

Unsere Nr.: H0518RF & H0519LF

Verpackungsanforderungen

- Kofferraumschutz
Mindestens 30 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
2,50 m lang geschnittenes selbsthaftendes Schlaufen-Klettbänder
- Heckklappenabdeckung
Mindestens 16 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **muss die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen. Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Stange und Lagerhakensystem



Eine Stange und Lagerhakensystem
mit Fensterbretterklappe
montiert

Kofferraum Versionen

Wir haben 2 verschiedene Kofferraumauskleidungen gestaltet, die zu einem erhöhtem und niedrigem (kein Ersatzrad) passen. Für jede Versionen haben wir 3 weitere Optionen gestaltet, die zu den Skoda Yeti varianten passen:-

1. Standard Ladefläche – ohne Stange und Lagerhakensystem oder CD-Wechsler im Kofferraum
2. Ladefläche mit Stange/Lagerhakensystem und CD-Wechsler im Kofferraum.
3. Ladefläche mit Stange/Lagerhakensystem und ohne CD-Wechsler im Kofferraum.

Bitte beachten: Entfernen Sie die Laderaumabdeckung, wenn die Fensterbretterklappe benutzt wird.



Ohne Stange und Lagerhakensystem

Bitte beachten Sie, dass einige der Bilder möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten.

VORBEREITUNG

- Entfernen Sie die Kassette der Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden, es sei denn Sie entscheiden sich die Fensterbretterklappe zu nutzen (Foto A)
- Falls Sie eine Kunststoffplatte auf der Fahrerseite haben dann bitte sie entfernen. Diese kann später nicht wieder eingesetzt werden,



Rücksitz Positionierung

Stellen Sie dem Rücksitze so weit wie möglich nach hinten und die Rücksitz-Oberteilen sind geneigt. (Dieses passt zu den Skoda Hundegitter)



Vorderteil

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. (Foto B)

Außere

Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.

Mittlere

Legen Sie sie um die Stützen herum und befestigen sie an der Haken-Klettbänder.

Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen



Unterteil / Rückseite

- Positionieren Sie das Unterteil sorgfältig

Teppich

Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich. (Foto C).

Kunststoffverkleidung

Mithilfe der langen zugeschnittenen selbsthaftenden Klettbänder, können Sie die Seitenteile an der Kunststoffverkleidungen befestigen. (Foto D). Drücken Sie das Klettband mit Ihre Daumen.



Teppich



Schwelle
Kunststoffverkleidung

Seitenteile

Klettband

Wir liefern mindestens 2.5 m langes selbsthaftendes Schlaufen-Klettbänder und die Zuschnitte. Achten Sie aber darauf, sie entsprechend den Klettbändern an der Auskleidung an der Seitenteilen auszurichten. (Foto E – Stange und Lagerhakensystem)



Seitenteil Fortsetzung

Abhängig davon welches Modell sie haben, sind die Seitenhöhen verschiedenen und auch die Fensterbretterklappe.

Bitte folgen Sie der Kofferraumauskleidung Seite und befestigen Sie die Klettbänder an der am besten geeigneten Position.

Foto F: zeigt die Fensterbretterklappe für die Stange und Lagerhakensystem Versionen.

Foto H: Ohne Stange und Lagerhakensystem Seite zeigt wo die Klettbänder befestigt werden sollten

Befestigen Sie die Fensterbretterklappe nach der Kofferraumauskleidung.



Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Sitzschoner

- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.

Rücksitze in der aufrechten Position

Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

Yeti Rücksitze

Rücksitze Plus / geteilter Rücksitze Optionen gilt wenn die Sitze voll oder halb umgeklappt sind.



Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.



Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.



Set für häufige Verwendung

Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu.

