

## SMART FOR TWO ab 2007 (45 l - Coupe + Cabriolet)

Standard Kofferraumauskleidung +  
Stoßstangenschutz

Unsere Nr.: H0529

Verpackungsanforderungen

- 1.2 m lang 30mm breite selbsthaftendes  
Schlaufen-Klettband



### WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **muss die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen. Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

**HINWEIS:** Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden –  
währenddessen nicht berühren.



### Vorbereitung

#### Gepäckraumabdeckung

- Bevor Sie die Kofferraumauskleidung montieren werden, bitte entfernen Sie die Gepäckraumabdeckung.
- Die Gepäckraumabdeckung kann nicht wiedereinsetzen können.



#### Kofferraum ManagementSystem

Falls Sie dieses Zubehör im Auto verwenden möchten dann bitte lassen Sie uns wissen, wenn Sie die Kofferraumauskleidung bestellen haben.

Dann stellen wir die Kofferraumauskleidung mit zusätzlichen Klettverschlüsse an den Kofferraumboden.



## Montieren

*(Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten.)*

### Unterteil

- Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. Beginnen Sie hinter der Rückseite der Rücksitze
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.



### Vorderteil

- Positionieren Sie die zwei elastischen Schleifen über die Dachhaken.



### Seitenteile

- Befestigen Sie das selbsthaftendes Schlaufen-Klettband an der Seitenteile.



### Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.

