

Mercedes M Klasse ab 2012

Unsere Nr.: H0548

Verpackungsanforderungen

Kofferraumauskleidung

- 4 X Nr.:121
30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder @
920mm lang



REF: 121

Heckklappenabdeckung

- Mindestens 22 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Foto: geteilter Rücksitz

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Vorbereitung

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Entriegeln und neigen Sie die Rücksitze und platzieren Sie die Auskleidung im Wagen und klappen Sie sie auf



Montage

Unterteil

- Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt.
- Fangen Sie am Ende der Heckklappenabdeckung an
- Befestigen Sie mithilfe des langen Schlaufen-Klettband-Abschnitts das Unterteil an der Kunststoffverkleidung der Heckklappenabdeckung.
(Bitte beachten: ziehen Sie die Gummidichtung zurück, um die breite der Selbsthaftende-Klettbänder zu befestigen)



Unterteil

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

- Drücken Sie die zwei Schaumstoffstücke nach unten in die Aussparung zwischen dem Rücksitz und dem Kofferraumboden.
- Verriegeln Sie die oberen Rücksitzteile erneut, klemmen Sie dabei die Schaumstoffstücke sicher ein



Vorderteil

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.
- Befestigen Sie die zwei Haken an der Verriegelungsschleufe des Rücksitzes.

Rücksitz-Plus-Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).



Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig

Foto A

- Setzen Sie die zentralen elastischen Schlaufen (zwischen 2 Metallklammern) um den Haken herum.

Foto B - Heckklappenende

- Das Band durchziehen und die Schlaufenenden der elastischen Gummiseile freilegen
- Legen Sie die Schlaufe über die Klemmen an dem Heckklappenende.

Foto C - Gurthalterung

- Das Band durchziehen und die Schlaufenenden der elastischen Gummiseile freilegen. Ggf. ist es einfacher, wenn Sie im Kofferraum sitzen.
- Legen Sie die Schlaufe über den Gurthalter.



Foto A



Foto B



Foto C
(Bild zeigt Rücksitz Plus)

Seitenteile

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Foto D : 2 x Nr. 121

Machen Sie die zwei Haken-Klettbander am Heckklappenende der Seitenteile ausfindig.

Ziehen Sie die Gummidichtung an der Türöffnung zurück, um die Kante des mit Teppich versehenen Teils freizulegen.

Schieben Sie den Kunststoffteil der Klemme darunter.



Teppich

Foto D



Foto E



Foto E

- Neu positionieren, dabei an Klettbandern ausrichten.

Optionale Extras

Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbander, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.
- Wickeln Sie die 6 Haken-Klettbander um die Seite des Heckklappenendes und befestigen Sie diese mit den Schlaufen-Klettbander.



Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten



Verlängerungen an den Seiten mit Klettverschluss umwickeln

Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.



Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.

WEITERE INFORMATIONEN KÖNNEN SIE ANFORDERN, WENN SIE DIE BESTELLUNG AUFGEBEN (Diese Artikel können später nicht mehr hinzugefügt werden).

