

Porsche Cayenne ab 2010

Unsere Nr.: H0563

Verpackungsanforderungen

- Kofferraumauskleidung
 - Keine zusätzliche Befestigungsmittel notwendig
- Heckklappenabdeckung
 - Mindestens 19 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Vorbereitung

- Entfernen Sie die Kassette der Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Stellen Sie die Rücksitze so weit wie möglich nach hinten



Die Kofferraumauskleidung passt nur wenn die Rücksitze so weit wie möglich nach hinten gestellt sind



Hundegitter / Laderaum-Gepäck-Trennetz

- Die **“Hundegitter” Version** enthält zwei Verbindungs-Slots, um Zugang für die zwei “D”-Ringen hinter den Rücksitzen zu ermöglichen

Entfernen Sie die Hundegitter/Laderaum-Gepäck-Trennetz. Diese kann später wieder eingesetzt werden



Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entsprechen.

Montage

Unterteil

- Einfalten Sie den Hatchbag und positionieren Sie ihn so im Fahrzeug, dass sich das Unterteil gut einfügt. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.



Vorderteil

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten.
- Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.

Rücksitz Plus Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen

(Siehe Option Rücksitz Plus auf der Webseite für detaillierte Fotos).



Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile so, dass sie sich gut einfügt.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.



Optionale Extras

Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.

Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.

Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, damit Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können



Sitzschoner

Bitte beachten: Wir haben zwei Varianten des Sitzschoner – Bitte bestellen Sie die eigener die Ihren Anforderungen entsprechen

Maßgeschneiderter Sitzschoner

- Die maßgeschneiderter Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Passt zu der Standard Kofferraumauskleidung.
- Bitte beachten die Sitzschoner könnten die Sicherheitsgurte für Mitfahrer auf dem Rücksitz behindern.

Bitte beachten dass sie nicht während die Benutzung behindert sind

Bitte beachten: Dieser Sitzschoner passt nicht zu den Rücksitz Plus oder Geteilte Rücksitz. Sie müssen der Sitzschoner entfernen, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.



Maßgeschneiderter Sitzschoner

Standard Sitzschoner

- Er kann als schütz die Oberseite des Rücksitze nicht benutzt werden.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet wurde.

Ausgesetzte Sitze/Kopfstützen



Standard Sitzschoner

