

SKODA OCTAVIA KOMBI

2013 bis 2020

Kein Doppelboden

Unsere Nr.: H0571-FNO

INHALT MONTAGESATZ:

- Für die Kofferraumauskleidung:
Mindestens 8 selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- Für die Heckklappenabdeckung:
Mindestens 15 selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



VORBEREITUNGEN

- Entfernen Sie die Kassette der Laderaumabdeckung.
- Dieser Kofferraumschutz passt in einen Kofferraum ohne Doppelboden.
- Entfalten Sie den Hatchbag und positionieren Sie ihn so im Fahrzeug, dass sich das Unterteil gut einfügt. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes.

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.



HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.

Bitte beachten Sie, dass einige der Bilder möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten.

UNTERTEIL

- Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. Beginnen Sie am Heckklappenende.
- Das Haken-Klettband haftet direkt am Teppich.



VORDERTEIL

- Klettbandstreifen mit den Kopfstützen ausrichten.
- Schlingen Sie diese um die Kopfstützen säulen.
- Das Klettband haftet aneinander.



HINWEIS: RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

- **LÖSEN SIE DAS KLETTBAND UND DIE RIEMEN BEI DEN KOPFSTÜTZEN, BEVOR SIE DIE RÜCKSITZE UMLEGEN** (siehe Option RÜCKSITZ PLUS auf der Website für detaillierte Fotos).



Seitenteile

- Entfernen Sie die Kunststoffplatte
- Legen Sie die eingefassten Ausschnitte über die herausragenden Haken. Diese wurden verlängert, damit die beiden Innenleuchten frei liegen.
- Legen Sie die eingefassten Ausschnitte über die Kunststoffplatte-Halterungen und befestigen Sie mit die Klettbänder.
- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig. Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Seitenteile haftet direkt am Teppich.

SET FÜR HÄUFIGE VERWENDUNG

Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/einbauen, wird sich der Teppich „aufplustern“ – daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an. Fragen Sie unseren Kundendienst oder besuchen Sie unseren Online-Shop.



HINTERSEITE

- Die Hinterseite wird mit den selbstklebenden Klettstreifen an der Verschalung befestigt.



Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass die Abbildung nicht Ihrem Fahrzeug entspricht.

Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.



Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.



Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

