

Jaguar XF Sportbrake ab 2012

Unsere Nr.: H0573



REF: 121



SELF-ADHESIVE VELCRO TABS



Bild zeigt: Rücksitz Plus Version
vorbereitet für Stoßstangenschutz

Verpackungsanforderungen

Kofferraumauskleidung

- 4 Nr. 121
1600mm lang geschnittene 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
10 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

Heckklappenabdeckung

- Mindestens 12 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **muss die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen. Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Vorbereitung

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Sie brauchen eine Schere und einer Löffel



Montage

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten.

Unterteil

- Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt.
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Heckklappenende an der Heckklappenleiste aus Chrom zu befestigen.
- Positionieren Sie das Unterteil gerade
- Drücken Sie die zwei Schaumstoffstücke nach unten in die Aussparung zwischen dem Rücksitz und dem Kofferraumboden.
- Verriegeln Sie die oberen Rücksitzteile erneut



Vorderteil

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten.
- Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.



Rücksitz-Plus-Versionen

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).



Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig
- Die eingefassten Ausschnitte entsprechenden Innenleuchten.
- Verwenden Sie die 30mm breiten selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Seitenteile an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.
- Machen Sie die zwei Sets des Klettbands am Ende die Seitenteile ausfindig. Nach der Installation, siehe Nr. 121, Klettbänder hier befestigen.

Montage der Nr. 121 Klettbänder

- Halten Sie die Gummidichtung der Tür auf.
- Führe Sie den Löffelstiel in die enge Lücke hinter dem Teppichpanel. Dieses hilft um die Lücke zu weiten.
- Drücken Sie den Kunststoffteil von Klemme Nr. 121 in der Lücke.
- Neu positionieren, dabei an Klettbändern ausrichten.

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Optionale Extras

Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.



Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.
- Bitte beachten: der Sitzschoner könnte die 3. Reihe Sitzgurte abdecken, so bitte sie nicht blockieren wenn im Einsatz.



Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.
- Legen Sie die vier Stützen hinter und über die Türgriffe und befestigen Sie an der Kofferraumauskleidung.

