

Erhöhtem und niedrigem Boden

Ford B-Max ab 2012

Unsere Nr.: H0581

Verpackungsanforderungen

- Kofferraumauskleidung
700mm lang geschnittenes 20mm breites selbsthaftendes Schlaufen-Klettband
- Heckklappenabdeckung
Mindestens 16 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **muss die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen. Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Vorbereitung

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese können später wieder eingesetzt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass der Doppelboden passend zu Ihrer Bestellung positioniert ist.

Doppelboden niedrigem Kofferraumauskleidung: **Doppelboden auf niedrigstem Niveau.**

Doppelboden erhöhtem Kofferraumauskleidung: **Doppelboden auf erhöhtem Niveau.**

- Entfalten Sie den Hatchbag und positionieren Sie ihn so im Fahrzeug, dass sich das Unterteil gut einfügt. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes.

(Bitte beachten Sie, dass die Abbildung möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entspricht).

Unterteil

Positionieren Sie das Unterteil der Auskleidung so, dass es sich gut einfügt.

"niedrigem" Boden

Das Unterteil sitzt bis den Rücksitzscharnier und geht nicht weiter.

- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.

"erhöhtem" Boden

Bitte beachten: die Bodennaht folgt der Teppich nicht exakt!



Vorderteil

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.

"niedrigem" Boden

Der 3 Haken-Klettbänder an der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.



Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).



Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.

Rückseite

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. Einen kleinen Ausschnitt das Haken-Klettband haftet direkt am Teppich.



Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass die Abbildung möglicherweise nicht Ihrem Fahrzeug entspricht

Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbinden, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.



Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Senken Sie die Kopfstütze bevor Sie den Sitzschoner montieren.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.



Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.

