

Volkswagen Golf Variant VII ab 2013

Unsere Nr.: H0583

VERPACKUNGS- ANFORDERUNGEN

KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

Min. x 15 Nr.: 113



NR.: 113

HECKKLAPPENABDECKUNG

Mindestens 18 selbsthaftende Klettbander



Bild: Geteilter Rücksitz, vorbereitet für zusätzlichen Stoßstangenschutz

VORBEREITUNG

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Entfalten Sie den Hatchbag und platzieren Sie ihn im Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes.

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten.

UNTERTEIL

- Positionieren Sie das mittlere Unterteil so, dass es sich gut einfügt. Beginnen Sie am Heckklappenende.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.



VORDERTEIL

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten.
- Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.



RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

- **LÖSEN SIE DIE RIEMEN DER KOPFSTÜTZEN, BEVOR SIE DIE OBEREN RÜCKSITZTEILE VERSTELLEN** (siehe Option RÜCKSITZ PLUS auf der Website für detaillierte Fotos).

SEITENTEILE

- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt an den Teppichteilen.

*Hinweis: Unserer Ansicht nach verbessert das Anbringen der Klettbänder Nr. 113 in dem in **Bild A** hervorgehobenen Bereich die Befestigung der Kofferraumauskleidung erheblich.*



NR. 113



NR. 113 BEFESTIGUNG

- Richten Sie die Seitenteile auf und machen Sie die in die Auskleidung eingenähten Haken-Klettbänder ausfindig. Befestigen Sie an jeder dieser Stellen die Nr. 113 Klettbänder am Teppich.

Sie können die Bänder passend für den Teppich an jeder Stelle zuschneiden oder einen Teil davon hinter das Kunststoffteil führen.

- Nachdem die Nr. 131 Klettbänder befestigt worden sind, müssen sie nicht wieder entfernt werden. Die Kofferraumauskleidung wird daran befestigt.
- Beim Entfernen der Kofferraumauskleidung einfach vorsichtig von den Klettbändern abziehen. Sie bleiben am Teppich befestigt.



OPTIONALE EXTRAS

STOSSSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.



Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen nicht unbedingt Ihrem Fahrzeug entsprechen.

SITZSCHONER

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG – NUR Heckklappenabdeckung

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



HECKKLAPPENABDECKUNG

Bitte vergewissern Sie sich, dass die Kunststoffteile wie angewiesen gereinigt werden, bevor selbsthaftende Klettbander verwendet werden.

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbander, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.
- Bringen Sie zwei Klettbander an dem zurückgesetzten Rand an, damit der Hauptteil der Heckklappenabdeckung fest am Profil anliegt.

