

OPEL CORSA 3-Türer 2006 bis 2019

Unsere Nr.: H0593



INHALT MONTAGESATZ:

- ☐ FÜR DIE KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG
Mindestens 28 selbsthaftende
Schlaufen-Klettbander
- ☐ FÜR DIE HECKKLAPPENABDECKUNG
Mindestens 14 selbsthaftende
Schlaufen-Klettbander

Stellen Sie die
Rückbanklehnen so ein,
wie Sie es bei der
Bestellung angegeben
haben!

Ein Doppelboden muss
auf dem niedrigsten
Niveau liegen.
Siehe Abbildung.

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferräumenauskleidung an der Kunststoffverkleidung (NICHT dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert. Vor dem Anbringen von Klettbandern MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren. Bei kalter Witterung empfehlen wir, die Auskleidung in einer warmen Umgebung zu montieren (lassen Sie das Auto laufen bis der Innenraum warm ist).



- Entfernen Sie die Kassette der Laderaumabdeckung.
- Vergewissern Sie sich, dass die Oberteile der Rücksitze auf die gleiche Position eingestellt sind wie bei Aufgabe der Bestellung.
- Positionieren Sie das Unterteil der Auskleidung so, dass es sich gut einfügt.

MONTAGE

UNTERTEIL

- Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.

VORDERTEIL (Rückseite der Sitze!)

Legen Sie jedes Klettband um die entsprechende Kopfstützenstange herum und kletten Sie sie fest. Die Haken-Klettbander auf der Rückseite der Auskleidung haften direkt an den Teppich an der Rückseite der Sitze -**ODER** verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbander (getrennt geliefert) zur Befestigung an Metall.



Photo A

RÜCKSEITE UND SEITENTEILE

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

SEITENTEILE

- Positionieren Sie die Bandkante unter der Gummidichtung. **Siehe Bild A:** Dadurch haben Sie gerade genug Platz, um die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder anzubringen.

RÜCKSEITE-PLUS-VERSIONEN

LÖSEN SIE DAS KLETTBAND UND DIE RIEMEN DER KOPFSTÜTZEN, BEVOR SIE DIE OBEREN RÜCKSITZTEILE VERSTELLEN.

Optionale Extras

HECKKLAPPEABDECKUNG

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

STOSSSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.

SITZSCHONER

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rückseite Plus** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

