

Kia Sorento - ab 2015

7 Sitze nur (umgeklappte 3. Reihe)

Unsere Nr.: H0629-SE7

Verpackungsanforderungen

Kofferraumauskleidung

- 2x Nr.:135
- 2x 890mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- 2x 280mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- 2x 360mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- 8x selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- 2x 80mm 20mm (sew-on) breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



REF. I 35 VELCRO

Heckklappenabdeckung

- 26 x selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



Wichtig für die Vorbereitung

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Schritt 1. Vorbereitungen

- Entfernen Sie der Laderaumkassette – diese kann später nicht wieder eingesetzt werden. **Siehe Schritt 4.**
- Klappen Sie die 3. Reihe um.
- Schieben Sie die 2. Reihe soweit wie möglich nach hinten zurück.
- Positionieren Sie die Rücksitze in der geneigt Position so dass die Rücksitze 4cm entfernt von die Laderraumabdeckung Lücke sind. **Bild A.**
- Positionieren Sie die Gurte hinter den Klemme. Positionieren Sie das Gurtband, so dass er bündig mit der Seitenteile ist dann befestigen Sie der Nr. 135 darüber. **Bild B.** Dann befestigen Sie die selbsthaftene-Klettbander an der Seiteinteile als in **Bild C.**



Schritt 2. Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. **(BildD)**



Schritt 3. Vorderteil

- - **Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und dem Vorderteil. **(Bild D)**
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. **(Bild E)**

Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option **Rücksitz Plus** auf der Website für detaillierte Fotos).



Schritt 4. Seitenteile und Hinterteil

- Befestigen Sie die 4 länge selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder und die 4 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder an der Seitenteile als in **Bild G**.
- Befestigen Sie die 360mm länge selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder an der Fensterbänke (**Bild H**) auf beide Seite.
- Befestigen Sie die 280mm länge hinter der 3. Reihe Gurte auf beide Seite des Kofferraums (**Bild I**). Befestigen Sie die 8mm länge keine selbsthaftende Klettband auf der Rückseite des Kofferraumauskleidung über der Gurte (**siehe orange markierung**)
- Befestigen Sie 4 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder auf beide Seite des Kofferraums (**siehe grün markierung**) (**Bilder G-I**)
- Befestigen Sie die 890mm länge selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder an der Heckklappungende (**Bild J**) Schneiden Sie das Klettband in die Ecke, so dass es einfach um die Kurven gehen kann.

Laderraumabdeckung Zugang

Um die Laderraumabdeckung wieder einzusetzen dann bitte schneiden Sie Lücke in die Kofferraumauskleidung. Bitte nicht das schwarzes Band schneiden. (Bilder K-L) Sie können mehr Info hier finden ; <http://www.hatchbag.de/blog/2016/06/22/offnungen-im-kofferraumschutz-zurecht-schneiden/>



FAHRERSEITE



BEIFAHRESEITE

Schritt 4. Seitenteile

- Die Laderaumabdeckung kann wieder in der zwei Lücke eingesetzt werden (Bild L)



Bitte beachten

Wenn es aber notwendig ist die Laderaumabdeckung in der sekundäre Stellung einzustellen dann können Sie kleine Lücke in der Stoff ausschneiden. Der Stoff reißt nicht. **Bitte beachten, dass Sie das schwarzes Klebeband nicht schneiden** (Bild M)



Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5b Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 3)



Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen. (Bild 4)



Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.

