

Land Rover - Discovery 5 - ab 2017 (inkl. 2021 Facelift) 7 Sitze (3. Reihe umgeklappt)

Klima / Aussparrung bzw. mit/ohne Land Rover Hundegitter

Unsere Nr.: H0640 Option: AIR/RCS bzw. DG/DGNO

INHALT MONTAGESATZ:

- FÜR DIE KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG
 - **2 x 550 mm** 50mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
 - **2 x 2450mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
 - **2x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
 - **6 x Nr.: 121**
- FÜR DIE FENSTERBANKABDECKUNG
 - **10 x Stücke** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- FÜR DIE HECKKLAPPENABDECKUNG
 - **20 x Stücke** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



*Kofferraumschutz "Geteilter Rücksitz",
vorbereitet für den Stoßtangenschutz
und Rücksitzschoner*

NR.:121



Wichtig für die Vorbereitungen

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/ Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Schritt 1 Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Bitte klappen Sie die 3. Reihe um
- Schieben Sie die 2. reihe Rücksitze vor, so dass Sie auf der 2. Reihe Rücksitze zugreifen können.



Bitte beachten, dass Sie die 2. Reihe nicht neigen oder bewegen, durch Betätigung der Taste für die Sitze.

Falls Sie die Kontrollen ausschalten können, dann wurden wir es empfehlen.

Schritt 2 Vorbereitungen

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. **(Bild A)**
- Wickeln Sie die zwei elastische Schlaufen über der 2. Reihe Kopfstützen. **(Bild B)**
- Positionieren Sie die Heckklappe-Platte in an aufrect Position und schieben Sie die Kofferraumauskleidung-tasche über der obere Kante. **(Bild C)**
- Senken Sie die Heckklappe-Platte
- Schieben Sie die 2. Reihe Rücksitze so weit wie möglich nach hinten



Schritt 3 Vorbereitungen

- - Plus / Geteilter Rücksitz Versionen befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und dem Vorderteil. (Bild D)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Bild E)

Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).



Schritt 4. Seitenteile

- Ziehen Sie die 3. Reihe Sitzgurte ab und positionieren Sie sie in der mitte des Autos, während Sie das Klettband hinter sie befestigt. (Bild F)
- Am Heckklappenende: führen Sie das Schalufen-Klettband hinter der Heckklappe-Platte Kabelhalter) (Bild G)
- Befestigen Sie das Klettband über den Kabel (Bild H)



Schritt 4. Seitenteile

- Befestigen Sie das 50mm Breites selbsthaftendes schlaufen-Klettband an der untere Kante des Kunststoffplattes. Schneiden Sie das Klettband, so dass es einfach befestigen kann. (See blaue Pfeile und Highlights **Image I**)

- Befestigen Sie das 300mm Breites Klettband an den Kunststoff unter das Aufbewahrungsfach. Schneiden um den Haken und Drucktaste ausgesetzt zu lassen. (Siehe gelbe Highlights in **Bild I**)

- Befestigen Sie ein Klettband unter den Laderraumabdeckung Anbaumontage (siehe orange Pfeile in **Bild I**)

- Verwenden Sie am Heckklappenende die kleinen Klemmen Nr. 121. Der Kunststoffteil befindet sich hinter dem mit Teppich versehenen Teil. (**Bild J**)
- Schieben Sie nach unten oder oben bis sie an das Klettband auf der Rückseite des Kofferraumauskleidung befestigt.
- Auf der anderen Seite wiederhole.

Fensterbretklappe

- Lösen Sie die oberkante des Seitenteiles und befestigen Sie der schmalen Abschnitt des Fensterbretklappes an der Klettbänder. Richten Sie die Schlitz mit der Schlitz auf der Kofferraumauskleidung. (Siehe blaue Pfeile **Bild K**)
- Machen Sie das Haken-Klettband auf der Rückseite des Fensterbrettklappes ausfindig. Befestigen Sie 5 Klettbänder an den Fenster. (**BildL**)
-





Aircon Fahrerseite



Ausparrung Fahrerseite



All Versionen Beifahrerseite



Ausspraug Fahrerseite (Nahaufnahmme)

OPTIONAL EXTRAS

Please note the following photos are non-specific to your vehicle

Schritte 5a. Sitzschoner und maßgeschneiderter Sitzschoner

- Der maßgeschneiderter Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw. (Bild 1)
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild 2)
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 3)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild 4)



Schritte 5b Heckklappenabdeckung

- Entfernen Sie der Laderraumabdeckung. .
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.
- Sie können der Laderraumabdeckung mit drei Schlitzes ersetzen.



Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.



Schritte 5e. Gurtschlossabdeckungen

- Wickeln Sie die Abdeckung um der Gurte (Bilder 7+8)

Bitte die Gurte nicht benutzen, wenn die Abdeckung befestigt sind.

