

Fiat 500x ab 2015

Unsere Nr.: Ho651-FRSD & FLOW / hr2 & HR3

Verpackungsanforderungen

KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- **13x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

- 2 x Nr.:113

(Nur für HR2)



REF:113



Rücksitz Plus Kofferraumauskleidung
FLOW-HR2

Geteilter Rücksitz Kofferraumschutz, vorbereitet für den Sitzschoner und Stoßstangenschutz

HECKKLAPPENABDECKUNG

- **18 x** selbsthaftende Schlaufen-



Wichtig für die Vorbereitung



Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.



HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.

Schritt 1. Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Wenn Sie Doppelboden haben Vergewissern Sie sich, dass der passend zu Ihrer Bestellung positioniert ist. (siehe Fahrzeug Identifizierungs Dokument)



Schritt 2. Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (Bild A)



Schritt 3. Vorderteil

- - **Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und dem Vorderteil. (Bild B)
- Fängen Sie mit die mittlere Kopfstütze für den HR3 Version an oder die äußere Kopfstütze für den HR2 Version. Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Bild C)
- Wiederholen Sie für der Rest der Kopfstützen.
- - **HR2 VERSION nur** - Wo das Klettband an der Rückseite des Rücksitzes befestigt werden, befestigen Sie ein Nr. 113 an den Teppich. Das Klettband auf der Rückseite des Kofferraumauskleidung befestigt an dem Nr. 113. (Bild D).
- **BITTE BEACHTEN;** Bevor Sie die Rücksitze umklappen werden, lassen Sie die Nr. 113 an den Teppich befestigt, so dass den Teppich nicht aufpulstert,



Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der

Schritt 4. Seitenteile

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig. Die Klettbänder haften direkt am Teppich.
(Bild E— niedrigem Boden / Bild F erhöhtem Boden)
- Wiederholen Sie auf der anderen Seite.



Schritt 5. Hinterteil



Befestigen Sie die Schlaufen-Klettbänder an den Kunststoffteile auf beide Seite des Heckklappenverriegelungs. (Bild G)

- Befestigen Sie ein Klettband in der mitte des Heckklappenplattes. (siehe orangen Pfeil - Bild G)



Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild 2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



Schritte 5b Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



Schritte 5c Heckklappenabdeckung

(Bild 5)

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.
- Der Rest des Heckklappenabdeckungs haftet direkt am Teppich.



Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.



Schritte 5e. Set für häufige Verwendung

- Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.
- Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu.

