

Verpackungsanforderungen

KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- **4x 500 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- **2x 380 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- **1x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander

FENSTERBRETTKLAPPE

- **2x 280 mm** 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- **2 x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander

HECKKLAPPENABDECKUNG

- **26 x** selbsthaftende Schlaufen-Klettbander

Renault Megane Sports Tourer - ab 2016

Doppelboden in erhöhtem Position

Unsere Nr.: HO659



Kofferraumschutz mit geteilter Rücksitz und Fensterbrettklappe vorbereitet für den Stoßstangenschutz



Wichtig für die Vorbereitungen

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.



Schritte I. Vorbereitungen

- Entfernen Sie die Laderraumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden. *(Die Laderraumabdeckung passt nicht zu den Fensterbrettklappe)*
- Positionieren Sie der Doppelboden in erhöhtem Position. **(Bild A)**



Schritt 2. Unterteil

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. **(Bild C)**



Schritt 3. Vorderteil

- **- Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und dem Vorderteil. **(Bild D)**
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. **(Bild E)**



Rücksitz-Plus-Versionen

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).



Schritt 4. Seitenteile und Hinterteil

- Die Klettbander auf der Rückseite des Seitenteiles haftet direkt am Teppich (orange Pfeile) positionieren Sie die Seitenteile in der Aussparungen. (Bilder F & G)



Positionieren Sie die Klettbander oben an der Seitenteile mit der Kofferraumseite. Schneiden Sie das 500mm lang Schlaufen-Klettband ab, so dass sie zu das Klettband auf der Rückseite des Kofferraumauskleidungs passt. (in Gelb markiert) (Bild F)



Befestigen Sie das 380mm Klettband an den Kunststoffteile auf beide Seite des Heckklappenverriegelung. (Bild H)



Befestigen Sie das 1 selbsthaftende Schlaufen-Klettbander in der mitte des Heckklappenverriegelungs. (siehe orange Pfeile H)

Wir haben 2 zusätzliche 500m länge selbsthaftende Schlaufen-Klettänder verpackt, falls Sie die Klettbander neu ausrichten müssen.

FENSTERBRETTKLAPPE

- Lösen Sie die Seitenteile des Kofferraumauskleidungs, weil Sie die Fensterbrettklappe unten der Seitenteile befestigen sein müssen. .
- Befestigen Sie das 280mm lang Klettband auf der Fensterbänke. (Bild I)



Positionieren Sie die vorseite des Fensterbrettklappes mit der Seitenteil des Kofferraumauskleidungs. (Bild J). Befestigen Sie der kleiner Teil des Fensterbrettklappes an das Klettband in der vorherige Schritt (Bild I). Das Unterteil des Fensterbrettklappes befestigt an das Klettband in Bild F.



- Besfestigen 1 selbsthaftende Schlaufen-Klettband als in Bild J
- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an der Fensterbrettklappe an.

Bitte beachten, dass Sie die Laderraumabdeckung mit der Fensterbrettklappe nicht benutzen können.



Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

Schritte 5b Heckklappenabdeckung

-  Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbinden, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto links). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.



Schritte 5e. Set für häufige Verwendung

- Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu.

also be ordered at a later date.

