

Ford Explorer ab 2020

Unsere Nr: H0813-EU

PACKUNGSGEHALT :

R3FLD - KOFFERRAUMSCHUTZ

- 2 x 350 mm 30mm breite selbsthaftende Klettbander
- 2 x 530 mm 30mm breite selbsthaftende Klettbander
- 2 x 840 mm 30mm breite selbsthaftende Klettbander
- 4 x tabs selbsthaftende Klettbander

R3USE - KOFFERRAUMSCHUTZ

- 2 x 350 mm 30mm breite selbsthaftende Klettbander
- 2 x 530 mm breite selbsthaftende Klettbander
- 4 x tabs selbsthaftende Klettbander

HECKKLAPPENABDECKUNG

- 20 x tabs selbsthaftende Klettbander



Links: R3FLD Auskleidung vorbereitet für Rücksitzschoner, Verlängerung und Stoßstangenschutz

Right: R3USE Auskleidung vorbereitet für Rücksitzschoner und Stoßstangenschutz



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbander gut haften, **MÜSSEN** die Kunststoff-/ Metallverschalungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbander angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

**Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-Shop erhältlich.*



SITZKONFIGURATION IN 3. REIHE

- R3FLD - 3. Reihe umgeklappt und nicht nutzbar
- R3USE - 3. Reihe aufrecht und nutzbar

SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- **NUR R3FLD** - Schieben Sie die 2. Sitzreihe weitest möglich Richtung Heck. Stellen Sie sicher, dass die 3. Reihe richtig umgelegt ist.
- Stellen Sie die Kopfstützen in die höchste Position (**Bild A**)



Bild A

SCHRITT 2. UNTERTEIL

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Logo befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Legen Sie das Unterteil so aus, dass es sich gut einpasst. Die Klettbänder an der Unterseite haften direkt am Teppich (**Bild B**)

NUR R3FLD

- Lösen Sie die Klettbänder an den Aussparungen für die Sicherheitsgurte.
- Fädeln Sie die Gurte durch die Schlitz im Bodenelement. (**Bild C**)
- Ziehen Sie die Auskleidung hinter die Gurte und wiederbefestigen Sie die vorher gelösten Klettbänder an den Schlitz. (**Bild D - generisches Bild**)



Bild B



Bild C



Bild D

SCHRITT 3. VORDERTEIL

- **Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** - Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Vorderteil. (Bild E)
- Fangen Sie mit der mittleren Kopfstütze an. Legen Sie die Klettbandstreifen um die Stützen herum und zurück. (Bild F—generisches Bild) Halten Sie den vorderen Teil des Bodens fest, sodass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen.

RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte



SCHRITT 4. SEITENTEILE

- On both sides of the boot stick the following loop fasteners in line with the hook fasteners sewn & welded on the reverse side of the boot liner as highlighted on Bilder G1 & G2.

R3FLD

- Orange 840 mm Schlaufenklettband
- Blau 530 mm Schlaufenklettband
- Gelb 1 Klettbandtab

R3USE

- blue 530 mm Schlaufenklettband
- Yellow 3 Klettbandtabs

- Falls nötig, machen Sie kleine Einschnitte in die Seiten der Klettbänder um diese besser um Kurven legen zu können.
- Befestigen Sie die Haken-Klettbänder auf der untern seite des Kofferraumschutzes zu den vorig befestigten Schlaufen-Klettbänder.



Bild H - R3FLD - Seitenauskleidung



Bild I - R3USE - Seitenauskleidung

SCHRITT 5. RÜCKTEIL

- Befestigen Sie die folgenden Klettbänder entlang der Ladekante auf beiden Seiten des Heckklappenschlosses übereinstimmend mit den Klettbändern an der Unterseite der Auskleidung (Bild J)
 - Grün 2 x 350 mm Schlaufenklettband
 - Gelb 2 x 1 loop Klettbandtab
- Befestigen Sie die Haken-Klettbänder auf der untern seite des Kofferraumschutzes zu den vorig befestigten Schlaufen-Klettbänder. (Bild K & L)




Bild L - R3FLD




Bild L - R3USE

OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

SCHRITT 5A. SITZSCHONER

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus & Geteilter Rücksitz** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild3)
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.



SCHRITT 5B HECKKLAPPENABDECKUNG

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)



SCHRITT 5C STOßSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

SCHRITT 5D. BODENVERLÄNGERUNG

Die Bodenverlängerung bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.
- Befestigen Sie die Verlängerung der Kofferraumauskleidung an den Kofferraumschutz (Bild 6)
- Binden Sie die zwei Schnürungen in die Ecke zusammen (Orange Pfeile - Bild 7)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Blaue Pfeile —Bild 7)

Die Sitzschoner 5A, Heckklappenabdeckung 5C & Bodenverlängerung 5D können nicht später bestellt werden.

SCHRITT 5E SET FÜR HÄUFIGE VERWENDUNG

- Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“. Daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an.

Das Set für häufige Verwendung kann in unserem Online Factory Shop käuflich erworben werden – fügen Sie es einfach Ihrer Bestellung in unserem Factory Shop hinzu. Diese Artikel können später hinzugefügt werden.

