

Mercedes Benz V-Klasse - ab 2014
7,8,9- Sitzer (3. Reihe benutzbar) (inkl. EQV ab 2020)
Unsere Nummer: H0891

Frage 1 - Fahrzeugidentifikation



SO WÄHLEN SIE DIE FORM IHRER KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG
Schieben Sie Ihre Sitze in die gewünschte Position, messen Sie die Länge des Kofferraumbodens wie auf den Fotos unten gezeigt und wählen Sie die am besten geeignete Form aus.

SH1

VERFÜGBAR

Kofferraumform 1

- Bodenlänge der Auskleidung = 613 mm



SH2

VERFÜGBAR

Kofferraumform 2

- Bodenlänge der Auskleidung = 866 mm



SH3

Wir möchten eine kürzere Kofferraumauskleidung für das SWB-Fahrzeug anfertigen, bei der die Sitze der dritten Reihe vorhanden und nutzbar sind.

(Abmessungen erforderlich - bitte kontaktieren Sie uns - sales@hatchbag.de)



Nächste Seite



Frage 2 - Fahrzeugidentifikation

HK

**ABMESSUNGEN
ERFORDERLICH**

**Mit Ablagehaken-
System**

Mein Fahrzeug hat diese
2 vorstehenden Halterungen



Sollten Sie diese Version haben,
kontaktieren Sie uns bitte:

sales@hatchbag.de

HKNO

VERFÜGBAR

**Ohne Ablagehaken-
System**

Mein Fahrzeug hat KEINE 2
vorstehenden Halterungen



Sitzidentifikation 3. Reihe

4060

VERFÜGBAR

Rückbank ist 40/60
aufgeteilt

Der größere verschiebbare Bereich
befindet sich auf der rechten Seite.

Wenn Sie die Kofferraumauskleidung in
der Variante "Geteilter Rücksitz" kaufen, ist
das Rückpanel im Verhältnis 30/30/30
geteilt.



6040

ABMESSUNGEN ERFORDERLICH

Rückbank ist 60/40
aufgeteilt

Der größere verschiebbare Bereich
befindet sich auf der linken Seite.



Sollten Sie diese Version haben,
kontaktieren Sie uns bitte:

sales@hatchbag.de