

Mercedes Benz V-Klasse - ab 2014  
7-,8-,9-Sitzer (3. Reihe benutzbar) (inkl. EQV ab 2020 )  
Unsere Nummer: H0891

VERPACKUNGSIHALT:

KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- 2 x 410mm 50mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 1 x 470mm 50mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 2 x 630mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

SH1 Zusatz

- 2 x 480mm 50mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

SH2 Zusatz

- 2 x 730mm 50mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

HECKKLAPPENABDECKUNG

- 1 x 1300mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 1 x 490mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 1 x 580mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder
- 9 x **Etiketten** selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder



Bild zeigt Kofferraumschutz mit geteiltem Rücksitz, vorbereitet für Stoßtangenschutz, Rücksitzschoner



WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG



Damit die selbstklebenden Klettbänder gut haften, MÜSSEN die Kunststoff-/ Metallverschaltungen im Kofferraum gut gereinigt werden, um jeglichen Schmutz sowie einen eventuellen Silikonfilm (bei Neuwagen und nach dem Auftragen von Autopflegemittel) zu entfernen.

Dazu bitte so vorgehen:

1. Tragen Sie das Lösungsmittel "AutoGlym Intensive Tar Remover" reichlich mit einem sauberen Lappen überall dort auf, wo die Klettbänder angebracht werden sollen.
2. Trocknen Sie die entsprechenden Stellen mit einem anderen, sauberen Lappen, bis ein Widerstand beim Reiben zu spüren ist. Bringen Sie einen selbstklebenden Klettstreifen an und überprüfen Sie, ob er gut haftet. (gegebenenfalls Schritt 1 & 2 wiederholen) Zusätzliche Klettstreifen sind dabei.
3. Bringen Sie nun die selbstklebenden Klettstreifen an und lassen Sie diese 24 Stunden trocknen, um optimalen Halt zu erzielen.

*\*Wenn die selbstklebenden Klettstreifen mit dem Silikonfilm in Berührung kommen, können diese nicht mehr benützt werden. Der Montagesatz ist auch separat in unserem Online-*



Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

## SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Bitte entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Schieben Sie die Rücksitze so weit wie möglich nach hinten.
- Stellen Sie die Kopfstützen in die höchste Position. (Bild A)



## SCHRITT 2. BODEN

- Entfalten Sie die Auskleidung und legen Sie sie in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Logo befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Legen Sie das Unterteil so aus, dass es sich gut einpasst. (Bild B)



## SCHRITT 3. VORDERTEIL

- **Plus / Geteilter Rücksitz Versionen** - Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Rücksitzteil (Bild C)
- Fangen Sie mit der mittleren Kopfstütze an. Legen Sie die Klettbandstreifen um die Stützen herum. (Bild D) Halten Sie den vorderen Teil des Bodens fest, so dass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen. Machen Sie das gleiche mit den anderen Kopfstützen



## RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, BEVOR Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus / Geteilter Rücksitz auf der Website für detaillierte Fotos).



## SCHRITT 4. SEITENTEILE

- Befestigen Sie die folgenden Schlaufenklettbander an den Kofferraumseiten, passend zu den jeweiligen Hakenklettbandern auf der Auskleidung wie abgebildet in **Bild E**
  - Blau SH1 - 480 mm Schlaufenklettband
  - SH2 - 730 mm Schlaufenklettband
  - Pink 630 mm Schlaufenklettband
- Befestigen Sie die Haken-Klettbander auf der unteren Seite des Kofferraumschutzes an den vorherig befestigten Schlaufen-Klettbandern. (**Bild F & G**)
- Die unteren Seitenabschnitte der Kofferraumauskleidung werden direkt an der Teppichfläche an den Kofferraumseiten befestigt. (**weisse Pfeile - Bild F & G**)



## SCHRITT 5. RÜCKTEIL

- Befestigen Sie folgende Schlaufenklettbander auf beiden Seiten der Ladekante, wie abgebildet auf **Bild H**.
  - Grün 410 mm Schlaufenklettband
  - Gelb 470 mm Schlaufenklettband

Befestigen Sie die Haken-Klettbander auf der unteren Seite des Kofferraumschutzes zu den vorig befestigten Schlaufen-Klettbandern





## OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

### SCHRITT 6A. SITZSCHONER & MAßGESCHNEIDERTER SITZSCHONER

- Der **maßgeschneiderte** Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw. (Bild 1)
- Senken Sie die Kopfstützen
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 2)
- Der **rechteckige** Sitzschoner kann nur in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus/Geteilter Rücksitz verwendet werden. Bei umgeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild 3)

### SCHRITT 6B. HECKKLAPPENABDECKUNG

- Richten Sie die Abdeckung an der Heckklappe aus und reinigen Sie die Flächen gründlich, an welchen die Klettbänder angebracht werden. (Bild 4)
  - Rot 1300 mm Schlaufenklettband
  - Orange 580 mm Schlaufenklettband
  - Lila 490 mm Schlaufenklettband
  - Weiss 9 x Schlaufenklettband Etiketten
- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufenklettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoff-/Metallverkleidung zu befestigen.

### SCHRITT 6C. STOßSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.

