

Audi A6 Avant - ab 2018

Unsere Nr: H0754

Verpackungsanforderungen:

KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- 4 x Nr: 121
- 2 x 430 mm 20mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- 2 x 400 mm 30mm breite breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbander
- HECKKLAPPENABDECKUNG



NR121

- 22 x tabs selbsthaftende Schlaufen-Klettbander



Geteilter Rücksitz Version - vorbereitet für den-Sitzschoner, Stoßstangenschutz und Verlängerung der Kofferräumauskleidung



Wichtig für die Vorbereitung

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbander zur Befestigung der Kofferräumauskleidung an der Kunststoff-/ Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbandern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.



- Schritt 1. Vorbereitungen
- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Lassen Sie das Netz fallen (Bild A)



Schritt 2. Unterteil

- Hintereinsitze umklappen , Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Etikett befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (Bild B)
- Drücken Sie die zwei Schaumstoffstücke nach unten in die Aussparung zwischen dem Rücksitz und dem Kofferraumboden... (Bild C)



Schritt 3. Seitenteile und die Gummiseile zu montieren

- Schieben Sie der Elastischen Gummiseile über der Haken an der Seitenteile. (Bild D)
- Legen Sie die Gummischlaufe über der ‚D‘ Ringe. (Bild E)
- Verriegeln Sie die oberen Rücksitzteile erneut .



Schritt 4. Vorderteil

- - Plus / Geteilter Rücksitz Versionen befestigen Sie das Klettband zwischen die Seitenteile und dem Vorderteil. (Bild C)
- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. (Bild D)
- Rücksitz-Plus-Versionen
- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).



Schritt 5. Seitenteile

- Befestigen Sie das 430 mm 20mm breites selbsthaftendes-Klettband an der Unterseite der Kunststoffpanelle auf der Seitenteile (in grün markiert Bild H)
- 2 x Nr. 121 Stücke. Machen Sie die zwei Haken-Klettbänder am Heckklappenende der Seitenteile ausfindig. Ziehen Sie die Gummidichtung an der Türöffnung zurück, um die Kante des mit Teppich versehenen Teils freizulegen. Schieben Sie den Kunststoffteil der Klemme darunter. (Bild I)
- Auf beide Seiten wiederholen .



Schritt 5. Hinterteil

- Befestigen Sie die zwei 400 mm Klettbänder an der Chrompanelle auf beide Seite des Heckklappenverriegelungs in gelb markiert - Bild J)
- Auf beiden Seiten wiederholen.



SCHRITT 5. SEITENTEILE

- Positionieren Sie den Seitenteil auf der Fahrerseite in der Aussparung .(Bild K)
- * Befestigen Sie den Kofferraumschutz an der Klettbander auf der Seitenteile (in grün markiert - Bild H + K)

Möglicherweise schieben Sie die ref: 121 tabs in Übereinstimmung mit den eingenähten Haken-Klettbander.(in orange markiert - Bild I + K)

- Drücken Sie die vorstehender Haken-Klettbander unter dem Netzon auf allen drei Seiten. (Bild L)
- Befestigen Sie die Klettbander über dieser Klettbander und ziehen Sie das Netz hoch.(Bild M)

* wiederholen Sie auf der anderen Seite



Optionale Extras

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5a. Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Senken Sie die Kopfstütze
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild 2)



falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

Schritte 5b Heckklappenabdeckung

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbander, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)

Schritte 5c Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.



Optionale Extras Seite 2

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten

Schritte 5d. Bodenverlängerung

Die „Bodenverlängerung“ bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.
- Befestigen Sie die Verlängerung der Kofferraumauskleidung an den Kofferraumschutz (Bild 6)
- Binden Sie die zwei Schnürungen in die Ecke zusammen (Orange Pfeile - Bild 7)

Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. . (Blaue Pfeile —Bild 7)

Rücksitzchoner 5A, Stoßenstangenschutz 5C
Bodenverlängerung 5D können später nicht hinzugefügt werden.

