OPEL ASTRA
SPORTS TOURER ab 2010

Unsere Nr.: H0511

Bild zeigt Höhe der Seitenteile an (*generisch)

VERPACKUNGSANFORDERUNGEN

☐ AUSKLEIDUNG Mindestens 3 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder Mindestens 1,85 m lang geschnittene 30 mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettband-Abschnitte

☐ HECKKLAPPENABDECKUNG Mindestens 25 selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.

VORBEREITUNG

Entfernen Sie die Kassette der Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie, dass einige der Bilder möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten.

UNTERTEIL

- Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. Beginnen Sie am Heckklappenende.
- Das Haken-Klettband haftet direkt am Teppich.
- Verwenden Sie das selbsthaftende Schlaufen-Klettband, um die Rückseite an der Heckklappe zu befestigen.

VORDERTEIL

- Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten.
- Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück.
- Das Klettband haftet direkt am Teppich.

RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

- LÖSEN SIE DAS KLETTBAND UND DIE RIEMEN DER KOPFSTÜTZEN, BEVOR SIE DIE OBEREN RÜCKSITZTEILE VERSTELLEN (siehe Option RÜCKSITZ PLUS auf der Website für detaillierte Fotos).

- **VERWENDEN SIE NICHT DIE „QUICKFOLD“-HEBEL** (befinden sich im Kofferaum/auf dem Rücksitz) **VOR DEM LÖSEN DER KLETTBANDRIEMEN DER KOPFSTÜTZEN** – bitte beachten Sie, dass diese aus genau diesem Grund von der Auskleidung bedeckt sind.

SEITENTEILE

- Positionieren Sie die Seitenteile sorgfältig.
- Verwenden Sie selbsthaftende Schlaufen-Klettstreifen und -bänder, um die Oberseite der Seitenteile am Kunststoff zu befestigen.
- Das Haken-Klettband auf der Rückseite des Heckklappenendes der Seitenteile haftet direkt am Teppich.

OPTIONALE EXTRAS

SET FÜR HÄUFIGE VERWENDUNG

Wenn Sie die Kofferraumauskleidung Ihres Fahrzeugs häufig entfernen/anpassen, wird sich der Teppich „aufplustern“ – daher bieten wir als Alternative ein „Set für häufige Verwendung“ an. Fragen Sie unser Vertriebsteam oder besuchen Sie unseren Online Factory Shop.

Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen nicht unbedingt Ihrem Fahrzeug entsprechen.

HECKKLAPPEABDECKUNG

- Verwenden Sie selbsthaftende Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

STOSSSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.

SITZSCHONER

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option **Rücksitz Plus** verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.