Citroen C5 Aircross - 2018 bis 2025

FLOW & FRSD

Unsere Nr: H0771

VERPACKUNGSANFORDERUNGEN:

☐ KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG

- 2 x 285 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbännder
- 2 x 370 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbännder
- 2 x 580 mm 30mm breite selbsthaftende Schlaufen-Klettbännder
- 4 x Ministreifen selbsthaftende Schlaufen-Klettbännder

☐ HECKKLAPPENSCHUTZ

- 21 x Ministreifen selbsthaftende Schlaufen-Klettbännder

Links: FLOW Kofferraumschutz

Rechts: FRSD Kofferraumschutz vorbereitet für einen Rücksitzschoner, zusätzliche Verlängerung der Kofferraumauskleidung und Stoßstangenschutz

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **MUSS die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen.

Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.

SCHRITT 1. VORBEREITUNGEN

- Entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.
- Stellen Sie die 2. Reihe Rücksitzlehnen senkrecht.
- Schieben Sie die 2. Reihe Rücksitze so weit wie möglich nach hinten.
- Stellen Sie die Bodenhöhe passend auf Ihre Bestellung.

Bild A

SCHRITT 2. UNTERTEIL

- Entfalten Sie den Hatchbag und legen Sie ihn in das Fahrzeug. Der Teil mit dem Hatchbag-Logo befindet sich an der Rückseite des Rücksitzes. Positionieren Sie das Unterteil so, dass es sich gut einfügt. (Bild B)

Bild B

SCHRITT 3. VORDERTEIL

- Plus / Geteilter Rücksitz Versionen - Befestigen Sie das Klettband zwischen den Seitenteilen und dem Vorderteil. (Bild C)
- Fangen Sie mit der mittleren Kopfstütze an. Legen Sie die Klettbänder um die Stützen herum und zurück. (Bild D) Halten Sie den vorderen Teil des Bodens fest, so dass Sie den Kofferraumschutz nicht zu hoch ziehen.

RÜCKSITZ-PLUS-VERSIONEN

- Lösen Sie das Klettband und die Riemen der Kopfstützen, bevor Sie die oberen Rücksitzteile verstellen (siehe Option Rücksitz Plus auf der Website für detaillierte Fotos).

Bild C

Bild D

SCHRITT 4. SEITENTEILE

- Befestigen Sie die 2 x 580 mm langen und 30mm breiten selbstklebenden Klettstreifen knapp unter der Kante des Plastikelements bei den Lüftungsschlitzen. (Gelb markiert in Bild E)
- Befestigen Sie die 2 x 285 mm und 30mm breiten selbstklebenden Klettstreifen entlang der zur Heckklappe zeigenen Seite der Plastikelemente (Grün markiert in Bild E)
- Befestigen Sie 2 selbstklebende Mini-Klettstreifen an der Aussparung hinter dem Sicherheitsgurtgehäuse (Blau markiert in Bild F)
- Befestigen Sie die an den Oberkanten des Kofferraumschutzes angenähten Klettstreifen an den zuvor am Kofferraum angebrachten Gegenstücken. (Bild G)

Bild E

Bild F

Bild G

SCHRITT 5. RÜCKTEIL

- Befestigen Sie die 2 x 370 mm und 30mm breiten selbstklebenden Klettstreifen an den Plastikelementen beiderseits des Kofferraumschlosses und fixieren Sie den Kofferraumschutz an diesen, mittels der angeschweißten Klettbänder. (Orange markierung in Bild H)

Bild H

Bild I

FLOW Ausführung

Bild J

FRSD Ausführung

OPTIONALE EXTRAS

Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen generisch und nicht auf Ihr Fahrzeug bezogen sind.

SCHRITT 5A. RÜCKSITZSCHONER

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab. (Bild 3)
- Senken Sie die Kopfstützen.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild1)
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen. (Bild2)
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und somit die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

SHRITT 5B. HECKKLAPPENABDECKUNG

- Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen. (Bild 4)
- Benutzen Sie die selbstklebenden Mini-Klettbänder um die Abdeckung entlang des Plastikelements an der Heckklappe zu befestigen.

SCHRITTE 5C STOSSSTANGENSCHUTZ

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz a Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist. (Bild 5)
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.

OPTIONALE EXTRAS SEITE 2

Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen generisch und nicht auf Ihr Fahrzeug bezogen sind.

SCHRITT 5D. BODENVERLÄNGERUNG

Die Bodenverlängerung bietet einen ausgezeichneten Schutz für Rücksitze, wenn sie gemeinsam mit der Option RÜCKSITZ PLUS erworben wird.

- Die Bodenverlängerung ist zur Befestigung an einer Kofferraumauskleidung der Version Rücksitz Plus vorgesehen.
- Sie schützt die Rückseite der Vordersitze und den erweiterten Bodenbereich, wenn die Rücksitze umgeklappt sind.
- Die maximale Breite beträgt 148 cm (siehe Foto rechts). Sie bietet keinen Schutz für die hinteren Türen.

Image 6


Image 7

Die Sitzschoner 5A, Heckklappenabdeckung 5C & Bodenverlängerung 5D können NICHT später bestellt werden.