Mercedes Benz V-Klasse - ab 2014

7,8,9- Sitzer (3. Reihe benutzbar) (inkl. EQV ab 2020)

Unsere Nummer: H0891

Frage 1 - Fahrzeugidentifikation

SO WÄHLEN SIE DIE FORM IHRER KOFFERRAUMAUSKLEIDUNG
Schieben Sie Ihre Sitze in die gewünschte Position, messen Sie die Länge des Kofferraumbodens wie auf den Fotos unten gezeigt und wählen Sie die am besten geeignete Form aus.

SH1

VERFÜGBAR

Kofferraumform 1

- Bodenlänger der Auskleidung = 613 mm

SH2

VERFÜGBAR

Kofferraumform 2

- Bodenlänger der Auskleidung = 866 mm

SH3

Wir möchten eine kürzere Kofferraumauskleidung für das SWB-Fahrzeug anfertigen, bei der die Sitze der dritten Reihe vorhanden und nutzbar sind.

(Abmessungen erforderlich - bitte kontaktieren Sie uns - sales@hatchbag.de)

Nächste Seite

Frage 2 - Fahrzeugidentifikation

HK

VERFÜGBAR

Mit Ablagehaken-System

Mein Fahrzeug hat diese 2 vorstehenden Halterungen

HKNO

VERFÜGBAR

Ohne Ablagehaken-System

Mein Fahrzeug hat KEINE 2 vorstehenden Halterungen

Sitzidentifikation 3. Reihe

4060

VERFÜGBAR

Rückbank ist 40/60 aufgeteilt

Der größere verschiebbare Bereich befindet sich auf der rechten Seite.

Wenn Sie die Kofferraumauskleidung in der Variante “Geteilter Rücksitz” kaufen, ist das Rückpanel im Verhältnis 30/30/30 geteilt.

6040

VERFÜGBAR

Rückbank ist 60/40 aufgeteilt

Der größere verschiebbare Bereich befindet sich auf der linken Seite.

Wenn Sie die Kofferraumauskleidung in der Variante “Geteilter Rücksitz” kaufen, ist das Rückpanel im Verhältnis 30/30/30 geteilt.